
R50 取扱説明書

RICOH



本製品のシリアル番号は、 本体底面に記載されています。



お客様登録のお願い

この度は、リコー製品をお買い求めいただきありがとうございます。 リコーは、ご購入商品に関する適切なサポートやサービスを提供 するために、お客様登録をお願いしております。

お客様登録は、下記の弊社 Web サイトからお願い致します。

http://www.ricoh.co.jp/dc/regist/

なお、ご登録いただいた方には、E メール(リコーデジタルカメラの情報掲載)の配信を行っております。

はじめに

この取扱説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用する方法や使用 トの注意について記載してあります。

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになった後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

安全上のご注意について 安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必

ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

テスト撮影について 必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されているこ

とを確認してください。

著作権について 著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作

物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られ た範囲内で使用する以外、著作者に無断で複写、改変

等することは禁じられています。

で使用に際して 万一、本製品などの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、で容赦ください。

ご容赦ください。

電波障害について 他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、

お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

・テレビやラジオなどからできるだけ離す

テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える

コンセントを別にする

<電波障害自主規制について>

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って下しい取り扱いをしてください。

© 2008 RICOH CO.,LTD.

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。

Microsoft、MS、Windows、Direct X、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Mac OS は米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

Adobe およびAdobe Acrobat はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

もくじ

もくじ1
使いかた早見もくじ6
付属品を確認する
このカメラの楽しみかた13
システムマップ16
■準備
各部の名前17
電池を充電する 19 電池の充電について 20
電池とカードをセットする 23 セットのしかた 23 温度上昇についてご注意 24
電源を入れる/切る25電源の入れかた25電源の切りかた25オートパワーオフ機能について26
日付・時刻を設定する27
■基本操作
撮影の前に 30 カメラの構えかた 30 オートフォーカス(自動ピント合わせ)機能について 31 撮影/再生モードを切り替える 33 撮影モードを切り替える 34 表示モードを切り替える 35 モニターの明るさを設定する 36

撮影のヒント	. 37
静止画撮影・再生をする 1枚撮影をする 静止画像を再生する 9画面マルチ再生をする フォルダを選んで再生する 拡大(ズーム)表示をする ズームジャンプ再生をする ファイルを消去する	. 38 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44
連写撮影をする	. 47
動画クリップ撮影・再生をする 動画クリップ撮影をする 動画クリップ再生をする	. 48
シーン機能を使う 音声付き静止画撮影をする ベストショット撮影のしかた フェイスチェイサー撮影のしかた	. 54 . 55
ズーム撮影をする	. 58
フラッシュを設定する	. 59
セルフタイマーを設定する	.61
フォ ーカスレンジを設定する マニュアルフォーカスの使いかた	
撮影	
撮影設定メニューを出す 撮影設定メニューの紹介	
解像度/動画サイズを設定する 音声を記録/再生する	
圧縮率を設定する	.72
フォーカスエリアを設定する	. 73
測光方式を設定する	. 75

もくじ(つづき)

ISO感度を設定する	76
ホワイトバランスを設定する	77
露出を補正する	78
日付を写し込む	79
再生	
再生設定メニューを出す 再生設定メニューの紹介	
プロテクト(消去禁止)を設定する	82
画像を回転表示する	83
画像のサイズを変える(リサイズ)	84
手ぶれ画像を補正する	85
コントラストを補正する	87
赤目現象を補正する	89
ファイルをコピーする	91
プリントを設定する プリントを設定する画面を出す 日付・プリント枚数を設定する すべての画像のプリント設定を取り消す	93 95
スライドショー再生をする	98
画像情報を表示する(インフォ画面)	99
』 オプション	
セットアップメニューを出す1 セットアップメニューの紹介1	
サウンドを設定する1	03
ポストビューを設定する1	05
言語を設定する1	06

T V 万式を設定 9 つ	
オートパワーオフ機能を設定する108	
ファイルN o.メモリーを設定する109	
カード・内蔵メモリーを初期化する112	
カメラの設定をリセットする115	
内蔵メモリーやカードの空き容量をチェックする 116 録音可能時間のチェック17	
電池残量をチェックする118	
■他の機器との接続	
テレビに接続する120	
パソコンに接続する	
ダイレクト印刷をする	
■CD-ROMを使う	
付属のCD-ROMについて136	
動作環境137	

もくじ(つづき)

アプリケーションソフトウェアのインストール138 アプリケーションソフトウェアの使いかたについて 139
■付録
よくある質問140
困った状態になった時
仕様 150 カメラの仕様 150 カメラ各端子の仕様 153 電池寿命 153 撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 154 付属の充電器の仕様 155 付属のリチウムイオン電池の仕様 155 その他 156 大切な撮影をする前には試し撮りをしてください 156
索 引158
アフターサービスについて163
保証規定164
保証書165
リコー修理受付センター166

使いかた早見もくじ

このカメラには、便利な機能があります。「思いどおりの写真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」という時には、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。

撮影

基本的定使的方法	便利な機能	さらに使うには
とりあえず撮影する ▶動画クリップ撮影 ・ 再 生 を す る [P48] ▶] 枚 撮 影 を する	設定を変えて連写撮 影をする ▶ベストショット撮 影のしかた[P55]	より正確にピントを 合わせる ▶フォーカスレンジ を設定する[P63]
P I 牧康泉をする [P38] ▶連写撮影をする [P47]	撮影年月日を記録する	狭い範囲にピントを合わせる ▶フォーカスエリアを設定する[P73] ピント合わせの状態をチェックする ▶ズームジャンプ再生をする[P44]

最適な画質で撮影する

▶解像度/動画サイズを設定する[P69]

動きの速い被写体を撮影する

▶シーン機能を使う(スポーツモード)[P52]

使いかた早見もくじいづき)

基本的な使いがた 便利な機能 さらに使うには

暗い場所で撮影する

- ▶露出を補正する[P78]
- ▶フラッシュを設定する[P59]
- ▶シーン機能を使う(夜景ポートレート・花火・ランプモード) [P52]

カメラの感度を上げる

▶ I S O感度を設定する[P76]

人物を撮影する

- ▶シーン機能を使う(ポートレート・夜景ポートレート・コスメ・フェイスチェイサー)[P52・57]
- ▶フラッシュを設定する(赤目軽減)[P59]

風景を撮影する

▶シーン機能を使う(風景モード)[P52]

自分も撮影する

▶セルフタイマーを設定する[P61]

明るく/暗く撮影する る ▶露出を補正する [P78]	一部分の明るさだけ を測って撮影する ▶測光方式を設定す る[P75] カメラの感度を調整
	する ▶ I S O 感度を設定 する[P76]
色を変えて撮影する ▶シーン機能を使う (モノクロ・セピ アモード)[P52]	自然な白に撮影する ▶ホワイトバランス を設定する[P77]

再生

基本的定使的功定	便利な機能	さらに使うには
とりあえず再生をする る ▶動画クリップ再生 をする[P49]	再生音量を設定する ▶サウンドを設定する	[P103]
▶静止画像を再生す る[P40]	画像データを探す ▶9画面マルチ再生 をする[P41] ▶フォルダを選んで 再生する[P42] 画像の一部を大きく 表示する ▶拡大(ズーム)表 示をする[P43]	ピント合わせの状態 をチェックする ▶ズームジャンプ再 生をする[P44] 表示の角度を変える ▶画像を回転表示する[P83]

連続して再生する

▶スライドショー再生をする[P98]

モニターの表示を明るく/暗くする

▶モニターの明るさを設定する[P36]

テレビで再生する

▶テレビに接続する (再生のしかた) [P120]

TVへの出力方式を 設定する

▶T V 方式を設定する[P107]

使いかた早見もくじ(つづき)

データの管理/加丁

基本的な使いかた

便利な機能

さらに使うには

画像を補正する

- ▶手ぶれ画像を補正する[P85]
- ▶コントラストを補正する[P87]
- ▶赤目現象を補正する[P89]

内蔵メモリーとカードの間でファイルをコピーする

▶ファイルをコピーする[P91]

ファイルを消す

大切な画像を保護する

る[P45]

▶ファイルを消去す:
▶ファイルを消去す:
▶プロテクト(消去禁止)を設定する [P82]

カードを初期化(フォーマット)する

▶カード・内蔵メモリーを初期化する [P112]

印刷枚数や日付印刷の設定をする

▶プリントを設定する[P93]

撮影した時の情報を見る

▶画像情報を表示する(インフォ画面)[P99]

パソコンでの利用

基本的な使いかた

便利な機能

さらに使うには

カメラをカードリーダーとして使う

▶パソコンに接続する[P121]

カメラのファイルをパソコンにコピーする

▶カメラをパソコンにデータをコピーする[P121]

再生する

▶カメラで撮影した動画クリップデータについて[P122]

付属品を確認する

●ハンドストラップ:1本



●リチウムイオン電池:1個






●充電器と電源コード



●専用 USB 接続ケーブル: 1 本 ●専用AV接続ケーブル: 1本






●安全上のご注意(安全注意説明書) ※必ずお読みください。





ハンドストラップの付けかた



このカメラで使えるカードについて

このカメラに装着し、使用できるカードは以下のとおりです。

- SDメモリーカード
- SDHCカード

カードの表記について

●本書では、このカメラで使用できるSDメモリーカードやSDHCカードを「カード」と表記します。

このカメラの楽しみかた

素早いピント合わせや豊富なシーン機能など、デジタルカメラならではの機能を数多く搭載しております。

豊富なシーン機能 [P52]

撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど)を登録済みの設定から選んで撮影することができます。



静止画補正機能 [P85])

静止画撮影時に赤く写ってしまった目(赤目現象)やカメラが動いてぶれた(手ぶれ)画像を自然な状態に補正します。また、ぼんやりと写ってしまった画像をくっきりとした画像に補正すること(コントラスト補正)もできます。




<例:赤目補正画面>

このカメラの楽しみかたいづき)


日付写し込み機能 [P79]

プリンターに日付を印刷する機能がなくても、「日付写し込み機能」を使うと、画像に日付を印刷することができます。





システムマップ

付属品を使うと、カメラをパソコンやプリンタ、テレビに接続することができます。パソコンに接続すると、撮影した画像をパソコンのハードディスクなどにコピーすることができます。プリンタに接続すると、撮影した画像を直接プリントすることができます。また、カードを使うと撮影した画像をプリントショップでプリントすることもできます。




前面






後面



付属の電池を充電します。

1 付属の電源コードを充電 器の電源ソケットに差し 込む

- まっすぐ確実に差し込んでください。
- 2 電池を充電器の電池取り 付け部に装着する
 - ●電池の[△]マークの方向に取り付けます。
- 3 電源プラグを電源コンセ ント(AC100V)に差し 込む
 - ●充電が始まります。
 - ・充電中、[CHARGE]ランプは 点灯します。
- 4 [CHARGE]ランプが消 灯したら、電源プラグを 電源コンセントから抜 き、電池を充電器から取 りはずす



充雷器



電池の充電について

付属または別売の電池は、ご使用の前に必ず充電してください。 電池の充電には、付属の充電器を使います。

電池を初めて使う場合や、電池残量が少なくなったときは、充電 してください(「電池残量をチェックする [P1 18])。

電池が熱い?

● 充電中、充電器や電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。

充電中、テレビやラジオに雑音が入るときは?

●テレビやラジオから離れた場所で充電してください。

充電時の周囲温度について

- 充電時の周囲温度は、約10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 35 $^{\circ}$ に保たれていることをおすすめします。約 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 以下では、電池の特性により、十分に充電ができない場合があります。
- ●電池が高温になると、保護機能が働いて充電を停止することがあります。

次のような電池も充電してから使用してください

- ●長期間使用していない電池
- 新しい電池の使い始め

リサイクルについて



リチウムイオン電池はリサイクルへ

- このカメラには、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池の交換および、で使用済み商品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。
- ●ご使用済みのリチウムイオン電池は、短絡防止 のため、端子に絶縁テープを張って、リサイク ルにご協力ください。

進

備

電池を充電する(つづき)

[CHARGE] ランプについて)

電池と充電器の状態は、[CHARGE] ランプで確認できます。異常は点滅表示でお知らせしますので、下記にしたがって点検・操作してください。

	1		
CHARG	正しく接続できていない ● 充電するときは、電源コードの電源プラグを電源コントに、一方のプラグを充電器の電源ソケットに差し[P19]。 ●電池を装着していない。または電池を正しく装着してい[P19]。 充電終了		
E 5	点	灯	充電中
ンプ	点	滅	電池または充電器の異常 ● すぐに電池を取りはずしてください。 ● 異常な電池は使用しないでください。(電池の寿命が尽きたと考えられます。)

注意!

長時間使用した直後に充電しない

● カメラを長時間使用した直後は電池が熱くなっています。この状態で充電 しようとすると、保護機能が働いて充電できない場合があります。長時間 使用した後は、電池の温度が下がってから充電してください。

電池が膨らんだ?

◆本製品に使われているリチウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返しの使用によって電池が少し膨らむことがありますが、安全上の問題はありません。



内蔵バックアップ用電池について

●本機は、日付・時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておくための電池を内蔵しています。この電池を充電するため、電池は約2日間装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で約7日間、カメラの設定を保持します。

長期間使用しないときは電池を取りはずす

●電池は、電源が切れている状態でもわずかずつ消耗しますので、本機を長期間使用しないときは電池を取りはずしておくことをおすすめします。ただし電池を取りはずすと、日付・時刻や他の設定をしている場合は設定をクリアする場合がありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してください。

電池を長く快適にお使いいただくために


- ●電池は消耗品ですが、以下のような事がらに配慮して使うことで、より長い期間ご使用いただくことができます。
 - ・夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。
 - ・満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度 使ってから充電する。
 - ・長期間使用しない場合、できるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管する。

準備

電池とカードをセットする

セットのしかた

- ◆ カードは、本機で初期化(フォーマット)[P112] してからで使用ください。
- 電池やカードは、向きに注意して入れてください。





カードの取り出しにご注意

- カードは無理に抜かないでください。
- パソコンやプリンタに接続していて、セルフタイマーランプが速い周期で 点滅している時は、絶対にカードを取り出さないでください。カード内の データを破損するおそれがあります。

カードの着脱が完全に終わるまでカードから指を離さない

●カードを完全に着脱する前にカードから指を離すと、カードが勢いよく飛び出し、カードの紛失やカードが目に当たってけがをする場合があります。



カードがなくても撮影できます

●カードを装着するとカードで撮影/再生ができ、カードを装着しない場合は内蔵メモリーで撮影/再生ができます。また、カードを装着しないで電源を入れると、モニターに内蔵メモリーアイコン■が出ます。

温度上昇についてご注意

- カメラにセットした電池の温度が上昇すると、温度警告アイコン ♪ か液晶モニターで点滅します。温度警告アイコンが点滅した場合は、できるだけ早くカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから使用を再開してください。
- 電池の温度が高いまま使用を続けると、自動的にカメラの電源が切れますので、ご注意ください。

準備

電源を入れる/切る

「電源の入れかた

撮影をする場合)

1 [ON/OFF]ボタンを押す

- 電源が入ります。
- ●電源を入れると、前回に電源 を切った時の撮影モードにな ります。

再生をする場合

- 1 再生ボタン[►]を約1 秒以上押す
 - ●モニターに再生画面が出ます [P40・49]。



電源の切りかた

- 1 [ON/OFF]ボタンを押す
 - 電源が切れます。
 - <再生ボタン[▶]を押して電源を入れた場合は>
 - 再生ボタン[▶]または[ON/OFF]ボタンを押すと、電源が切れます。

オートパワーオフ機能について

電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約3 分間(工場出荷時の設定))すると、自動的に電源が切れる「オート パワーオフ機能」が備わっています。

- ●オートパワーオフ機能が働いて電源が切れた場合は、[ON/OFF]ボタンを押して電源を入れてください。
- ●電源が切れるまでの時間は、変更することができます[P108]。
- ●専用USB接続ケーブルでカメラとパソコンまたはプリンタを接続している場合はオートパワーオフ機能が働かず、約12時間後に電源が切れます。



©?アイコンが出る?

● このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録する機能を持っています。日付・時刻の設定[P27]を行っていないと、撮影画像に撮影年月日を記録できないため、◎?アイコンが出ます。撮影画像に撮影年月日を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。

日付・時刻を設定する

このカメラは撮影した日付・時刻を記録し、再生時に表示する時計機能を内蔵しています。撮影前には、日付・時刻が正しく設定できているか、確認してください。

[例]: 2008年12月24日午後7時30分に合わせる場合

- 1 [ON/OFF]ボタンを押 して電源を入れ、 [MENU]ボタンを押す
 - 撮影設定メニューが出ます [P67]。

	撮影設定	₹ 1/2
a	解像度	10м
Ţ	圧縮率	FINE
ĨΫ	フォーカス方式	9-AF
	測光方式	=
	ISO感度	AUTO
	ホワイトバランス	AWB
▼ 1	セットアップへ MEA	W終了

- 2 方向ボタンの[▼]を押して[if]タグを選んで[▶]を 押す
 - セットアップメニューが出ます[P101]。
- 3 方向ボタンの[▲]/[▼]を 押して[日付時刻]を選 び、[OK]ボタンまたは 方向ボタンの[▶]を押す
 - 日付時刻画面が出ます。
 - この状態で、現在の設定内容 が確認できます。
 - 再生時の撮影日表示、日付表 示順序・日付・時刻合わせなど を設定する時は、以降の操作 をしてください。
 - セットアップメニューに戻る 時は、[MENU]ボタンを押して ください。





4 日付・時刻を設定する

- 介方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、年の設定を変更する
 - ・方向ボタンの[▶]を押すと、 設定する項目が選べます。
 - ・同様にして月表示、日表示 を選び、「2008年12月 24日」に設定してくださ い。
- ②方向ボタンの[▶]を押して時表示を選ぶ
- ③方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、時刻の設定を変更する
- 4方向ボタンの[▶]を押して、年月日表示を選ぶ
- ⑤方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、日付表示順序の設定を変更する
 - ・[▼]を押すと、日付表示順序 が以下のように変わりま す。

→年/月/日→月/日/年→日/月/年→表示なし

· [▲]を押すと、逆に切り替わります。







5 [OK]ボタンを押す

- ●日付・時刻の設定が終わり、 セットアップメニューに戻り ます。
- ◆セットアップメニューは、 [MENU]ボタンを押すと消えます。

ジェント)

 ● このカメラは電池を交換する時に内部時計をバックアップしますが、電池の使用時間によっては、日付・時刻の設定をクリアする場合があります (バックアップ時間は最長で約7日間)。電池交換後や撮影前は念のため、 時刻表示を確認されることをおすすめします(操作 1~3)。

日付・時刻を修正するには

●操作 4 で修正したい表示を選び、設定を変更してください。

撮影の前に

_ カメラの構えかた

カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないよ うに構えてください。

良い例



悪い例



指がレンズまたはフラッシュ 発光部にかかっている

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップがかからないように注意してください。



- ●静止画像は、再生時に回転することができます[P83]。
- 光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面が揺れる場合がありますが、故障ではありません。

撮影の前に(つづき)

イートフォーカス(自動ピント合わせ)機能について

このカメラのオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オートフォーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、うまく撮影する方法を紹介します。オートフォーカス機能でピントが合わない場合は、フォーカスレンジを設定して撮影してください[P63]。

■オートフォーカスの苦手な被写体

次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが 正常に動作しないことがあります。


● コントラストのない被写体や画面中央 に極端に明るいものがある被写体、 または、被写体や撮影場所が暗い

撮影のしかた:被写体と同じ距離にある、コントラストのはっきりしたものでフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



● 縦線のない被写体

撮影のしかた:カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構図を横位置に戻して撮影してください。



次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピントが合わない時があります。

●遠いものと近いものが共存する被写体 撮影のしかた:ピントを合わせたい被 写体と同じ距離にあるものにフォーカ スロックした後、構図を決めて撮影し てください。



●動きの速い被写体

撮影のしかた:撮影したい被写体と同じ距離の被写体であらかじめフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



撮影の前に(つづき)

撮影/再生モードを切り替える

撮影をする撮影モードと、撮影した画像を再生する再生モードを 切り替えます。

- [ON/OFF]ボタンを押 して雷源を入れる
- 再生ボタン[▶]を押す
 - 再生ボタンを押すたびに、撮 影干ードと再生干ードが切り 替わります。





<撮影モード>



<再生モード>



再生モードで電源を入れるには

再生ボタン[►]を約1秒以上押すと、再生モードで電源が入ります。

撮影モードを切り替える

このカメラには 1 枚の静止画を撮影する[1 枚撮影モード]と動画クリップを撮影する「動画クリップ撮影モード」、静止画を連続撮影する「連写撮影モード」があります。

- 1 [ON/OFF]ボタンを押 して電源を入れる
- 2 方向ボタンの[▶]を押す
 - 撮影モードとセルフタイマー を設定する画面が出ます。
- 3 方向ボタンの[▶]を押し て撮影モードを選ぶ
- 4 [OK]ボタンを押す
 - 撮影モードを設定しました。
 - 撮影モードの設定は、モニター左上にアイコンで表示します。





<撮影モード>

□ :]枚撮影モード

₫ : 連写撮影モード

尚:動画クリップ撮影モード

撮影の前に(つづき)

表示モードを切り替える

撮影モードのモニター表示には、撮影の設定状態を確認しながら 撮影できる「設定表示モード」と、被写体がよく見えるように撮影 の設定状態を表示しない「ノーマル表示モード」があります。

- [ON/OFF]ボタンを押し て、電源を入れる
- [OK]ボタンを押す
 - [OK]ボタンを押すたびに、設 定表示モードとノーマル表示 モードが切り替わります。





<設定表示モード>




<ノーマル表示モード>

モニターの明るさを設定する

モニターの明るさを変えることができます。周囲の明るさに合わせて、見やすい明るさに設定してください。

- 1 [ON/OFF]ボタンを押して、電源を入れる
- 2 [MENU]ボタンを約1秒 以上押す
 - ●モニター明るさメニューが出ます。
- 3 方向ボタンの[▲]/[▼] を押して、明るさを設定 する
- 4 [MENU]ボタンを 押す
 - ●モニターの明るさを設定 して、モニター明るさ画 面が消えます。





◆セットアップメニューの[モニター明るさ]を選んでも、モニターの明るさを設定することができます[P101]。

撮影の前に(つづき)

撮影のヒント

カメラから出る音(サウンド)を消したい

● シャッターボタンや[MENU]ボタン、[OK]ボタンなどを押した時に鳴る音を消すことができます[P103]。

撮影した画像の保存先は?

- ●すべて、内蔵メモリーまたはカメラに装着したカードに保存します。
- ◆カードを装着している場合はカードに、カードを装着していない場合 は内蔵メモリーに保存します。

逆光で撮影すると…


●逆光で撮影した時は、CCDの特性上、光の筋(スミア)やゴースト模様 (フレア現象)が現れることがあります。このような時は、逆光を避けて撮影してください。

静止画撮影・再生をする

静止画撮影の機能には、1度シャッターボタンを押すと1枚の静止画像が撮影できる1枚撮影と1度シャッターボタンを押すと連続して静止画像が撮影できる連写撮影があります。連写撮影については、47ページを参照してください。

- 1 1枚撮影モードにする [P34]
- 2 シャッターボタンを半分押す
 - ●シャッターボタンを半分だけ押すと、オートフォーカスが働いてピント合わせを行います(フォーカスロック)。





- ●シャッターボタンは、カメラがぶれないよう静か に押し込んでください。
- ●シャッターボタンを押している間、撮影した瞬間の画像がモニターに出ます(ポストビュー)。







1枚撮影アイコン

<1枚撮影画面>

4 シャッターボタンから指を離す

撮影した画像を保存します。



フォーカス方式[P73]を9点測距 9.4F に設定している場合

- ●ピントが合った位置には、ターゲットマークごが出ます。
- ●ピントを合わせる位置は、撮影範囲の 9箇所のフォーカスポイントからカメラ が自動的に判断します。ターゲットマ ークが、目的でない位置に出た場合 は、カメラアングルを変更するなどし て、ピントを合わせ直してください。
- ●画面中央の広い範囲にピントが合った場合は、大きなターゲットマークが出ます。

ピントシグナルについて


●ピントが合うと緑色、ピントが合っていない場合は赤色で点灯します。

シャッタースピードと絞り値が出ます


● モニターにはシャッタースピードと絞り 値が出ます。撮影の参考にしてください。

手ぶれ警告アイコンが出たら?

- ●静止画撮影時、シャッタースピードが遅くなり手ぶれの可能性が高くなると、モニターに手ぶれ警告アイコンが出ます。このような時は、三脚でカメラを固定して撮影時にカメラがぶれないようにするか、フラッシュ動作モードを自動発光[P59]に設定してください。
- ●シーン機能の花火(靈) 撮影時、常に手ぶれアイコンが出ますが、異常ではありません。



手ぶれ警告アイコン



静止画像を再生する

1 枚撮影した画像も連写撮影した画像も、再生方法は同じです。

5 再生ボタン[▶]を押す


- 再生ボタン[▶]を押して電源を入れる場合は、再生ボタン[▶]を1秒以上押してください。
- 免告を撮影した静止画が、モニターに出ます。

6 他の画像を出す

方向ボタンの[◀]/[▶]を押す と、前後に撮影した画像が出 ます。

前の画像を出す:[◀]を押す 後の画像を出す:[▶]を押す

- 再生ボタン[▶]を押すと、 撮影画面になります。
- <再生ボタン[▶]を押して 電源を入れた場合は>
- 再生ボタン[▶]または [ON/OFF]ボタンを押す と、電源が切れます。





操作が終わったら

● [ON/OFF]ボタンを押して電源を切ってください。




音声メモ[P54]を付けた静止画は?

●シャッターボタンを押すと、音声メモを再生します。

9画面マルチ再生をする

- 1 再生ボタン[▶]を押す
- 2 ズームスイッチの[W] ([■])を押す
 - 9画面マルチ再生表示になります。
- 3 再生する
 - ●方向ボタンを押し、再生する 画像にオレンジ色の枠を合わ せ、[OK]ボタンを押してくだ さい。 [OK]ボタンの代わりに、ズー ムスイッチの[T]([○])を押 しても、再生できます。





[「]フォルダを選んで再生する

複数のフォルダの中から目的の画像を探す場合に便利です。

- 1 9画面マルチ再生をする [P41]
- 2 ズームスイッチの[W] (■)を押す
 - フォルダ選択画面が出ます。



- 3 再生するフォルダを選 び、[OK]ボタンを押す
 - ●選んだフォルダの画像が出ます。
 - ●この状態でズームスイッチの [T]([○_])を押すと、選んだ フォルダの画像を9画面マル チ表示します。

拡大(ズーム)表示をする

1 拡大表示する画像を表示 する

2 ズームスイッチの[T] ([○~])を押す

- (L) / を押9・拡大表示画面になります。
- ●画像の中央部分を中心に、 拡大表示します。
- 方向ボタンを押すと、表示部 分が移動できます。

拡大する: ズームスイッチの [T]([○**→**])を押すごとに倍率が 上がります。

元に戻す: ズームスイッチの [W]([➡])を押すごとに倍率が 下がります。

●[OK]ボタンを押すと、通常表示(100%)の画面に戻ります。





拡大した画像が保存できます

拡大表示している時にシャッターボタンを押すと、拡大表示状態の画像を 静止画として保存できます。

ズームジャンプ再生をする


静止画の部分を指定して拡大表示し、ピントが合っているかを確 認することができます。

- 1 ズームジャンプ再生する静止画を表示する
- 2 [OK]ボタンを押す
 - ●画像を拡大表示します。●この状態でピンボケになって
 - ●この状態でピンボケになって いなければ、およそのピント は合っています。
- 方向ボタンを押して拡大する部分を表示して、ズームスイッチの[T]([○~])を押す
 - 表示していた部分をさら に大きく表示します。

拡大する: ズームスイッチの[T]([○**、**])を押すごとに 倍率が上がります。

元に戻す: ズームスイッチの[W]([**閏**])を押すごとに倍率が下がります。

●[OK]ボタンを押すと、 通常表示(100%)の画 面に戻ります。



∼1140%

シャッターで保存 WT)+〜、OK|100% ①移動



ファイルを消去する

ファイルの消去方法には、選んだファイルを1つずつ消去する方法と、すべてのファイルを一括して消去する方法があります。

- 1 カードのファイルを消去する場合はカードを装着し、内蔵メモリーのファイルを消去する場合はカードを取り出す
- 2 再生モードにし、方向ボ タンの[▲]を押す
 - ●消去方法を選ぶ画面が出ます。

[全ファイル]:

-<u>-</u>すべてのファイルを消去しま す。

[]ファイル]:

表示しているファイルを消去し ます。



3 ファイルを消去する

<全ファイル消去する場合>

- ●方向ボタンの[◀]/[▶]を押して、すべてのファイルを消去しても良いかを確認する
- ②方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、[全ファイル]を選ぶ
- **③**[OK]ボタンを押す
 - ・消去を確認する画面が出ます。消去しても良ければ [はい]を選んで[OK]ボタンを押してください。消去が終わ ると、[画像がありません]表示が出ます。

<1ファイル消去する場合>

動方向ボタンの[◀]/[▶]を押して、消去するファイルを表示する

- ②方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、[1ファイル]を選ぶ
 - ・1ファイルずつ消去する場合、消去確認画面が出ません。 操作●で[OK]ボタンを押す前に、よくファイルを確認して ください。
- ❸[OK]ボタンを押す
 - 表示中のファイルを消去します。
 - ・続けてファイルを消去する場合は、操作●~❸を行ってく ださい。

注意!

プロテクトがかかっている画像は?

●プロテクトがかかっている画像は、消去できません。消去する場合は、プロテクトを解除してから消去してください[P82]。

シャッターボタンを押すと、連続して静止画が撮影できます。

1 連写撮影モードにする [P34]



143

а⊒ 10м

- 2 シャッターボタンを押し て、撮影する
 - 連続撮影を開始します。

<最大連写撮影枚数のめやす>

解像度	最大撮影枚数	
10м	約7枚	
7.5 _M	約9枚	
6м	6m 約12枚 4m 約19枚	
4 M		
2м	約40枚	
0.3м	約170枚	

※圧縮率をFINEに設定した場合の枚数です。

- ※最大連写枚数は、被写体によって異なります。
- ●連写中にシャッターボタンを離すと、途中で撮影を終了します。



連写撮影時のピント合わせについて

●連写撮影では、オートフォーカス機能はフォーカスロックした時に働き、 ピントを固定します。

セルフタイマーやフラッシュ撮影はできる?

- ●連写撮影時に、セルフタイマーやフラッシュは使えません。
- ●以下のシーン機能は設定できません。
- 47

動画クリップ撮影・再生をする

動画クリップ撮影をする

1 動画クリップ撮影モード にする[P34]

2 シャッ

シャッターボタンを押す

- ●動画クリップ撮影を開始 します。撮影中はモニタ ーに撮影時間と撮影可能 時間が出ます。
- 撮影中、シャッターボタン を押し続ける必要はありません。

3 撮影を終了する

●動画クリップ撮影中にシャッターボタンを押すと、動画クリップ撮影を終了し、 画タリップ撮影を終了し、 画像を保存します。



シャッターボタン

動画クリップ撮影アイコン

基本操作

動画クリップ撮影・再生をする(つづき)

動画クリップ再生をする

4 再生ボタン[▶]を押す

- 再生ボタン[▶]を押して電源を入れる場合は、再生ボタン[▶]を1秒以上押してください。
- ◆先ほど撮影した動画クリップが、モニターに出ます。
- 動画クリップには、画面上下 に動画クリップマークが出ま す。

5 [OK]ボタンを押す

- 動画クリップの再生を開始します。
- ・方向ボタンの[▼]を押すと、 再生を中止します。





-動画クリップマーク

再生操作一覧

こうするには		こうします	
再生	中止 再生中に方向ボタンの[▼]を押す		
一時停止		再生中に[OK]ボタンを押す 倍速/スロー再生中は方向ボタンの[▲]を押す	
静止画法	抜き出し	一時停止中にシャッターボタンを押す	
コマ送り	順方向	一時停止中に、方向ボタンの[▶]を押す	
再生	逆方向	一時停止中に、方向ボタンの[◀]を押す	
スロー 順方向 再生 逆方向		一時停止中に、方向ボタンの[▶]を押し続ける	
		一時停止中に、方向ボタンの[◀]を押し続ける	
(文) 本本 (4)	順方向	順方向再生中に方向ボタンの[▶]を押す ※方向ボタンの[▶]を押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 通常速度→2倍速→5倍速→10倍速→15倍速 方向ボタンの[◀]を押すと、再生速度が元に戻ります。	
倍速再生	逆方向	順方向再生中に方向ボタンの[◀]を押す ※方向ボタンの[◀]を押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 15倍速←10倍速←5倍速 方向ボタンの[▶]を押すと、再生速度が元に戻ります。	
通常再生に戻す		[OK]ボタンを押す	
		大きくする: 再生中にズームスイッチの[T]を押す 小さくする: 再生中にズームスイッチの[W]を押す	

操作が終わったら

● [ON/OFF]ボタンを押して電源を切ってください。



音声が出ない?

● コマ送り、スロー再生、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。

動画クリップ撮影・再生をする(つづき)

注意!

動画クリップは、データ量が多くなります

撮影したデータをパソコンにダウンロードして再生した時、で使用になる パソコンによっては、画像処理能力が追いつかない場合があります。この ため、再生画像がスムーズに動かないなどの現象になります(カメラのモ 二ターでは、正常に再生できます)。

カード残量があるのに動画クリップ撮影が止まった?

- お使いのカードによっては、カードに残量があっても撮影を終了する場合 があります。
- 動画クリップ撮影をする場合は、なるべく書き込み速度が速いカードをお 使いください。

シーン機能を使う

撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど)を登録済みの設定から選んで撮影することができます。

- 1 撮影モードにし[P33]、 [SCENE]ボタンを押す
 - シーン機能を選ぶ画面が出ます。



2 方向ボタンを押して機能 を選ぶ

<例:1枚撮影モード>

<各機能の特徴>

く合成形の行政と				
シーン機能特徴		撮影	モード設定	
グーン機能	シーン機能 特徴		a l	, c
AUTO オート	カメラが最適な状態に設定します。	0	0	0
スポーツ	動きの速い被写体の一瞬を捉 えることができます。	0	0	0
ポートレート	背景をぼかして、人物を引き 立てた雰囲気のある撮影がで きます(顔検出機能付き)。	0	0	0
風景	遠くの風景がきれいに撮影できます。	0	×	0
■* 夜景ポートレート	バックの夜景を活かしながら、人物の撮影ができます。	0	×	0
一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	打ち上げ花火を撮影します。	0	×	0
逐 ランプ	小さな光だけで撮影します。	0	×	0

シーン機能を使ういづき)

> , > ,400,445	, +355. Pr. 12 (194)		撮影モード設定		
<u>シーン機能</u>	特徴	Δ	<u>~</u>	Ä	
音声付静止画	1枚の静止画を撮影し、音声メ モを付けます。	0	×	×	
ベストショット	設定を変えながら、4枚の静止 画を連続して撮影します。	0	×	×	
② フェイスチェイサー	顔にピントや明るさを合わせ て撮影します。	0	0*	0*	
:⊚; ⊐スメ	人物を撮影する時、お肌をき れいに撮影できます。	0	0	0	
● モノクロ	モノクロ(白黒)撮影ができます。	0	0	0	
昼 セピア	色調をセピアカラーにした撮 影ができます。	0	0	0	
コントラスト	画像の明暗を強調します。	0	0	0	
選 ビビッド	画像の彩度を強調します。	0	0	0	

- ○:設定できます。 ×:設定できません。
- *:記録中は無効です。

3 [OK]ボタンを押す

- シーン機能を設定しました。
- ●撮影画面に戻ります。
- シーン機能の設定はモニター に出ます。



シーン機能の設定 (wm は出ません)

音声付き静止画撮影をする

シーン機能の音声付き静止画 🖭 では、撮影した静止画に最大約 10 秒間の音声を付けることができます。この音声を「音声メモ」 といいます。

- 1 シーン機能を選ぶ画面 [P52]で ● を選び [OK]ボタンを押す
- 2 シャッターボタンを押して、撮影してから、マイクに向かってしゃべる
 - 録音中は、マイクを指などで ふさがないように注意してく ださい。
 - 録音を開始します。録音中は モニターに録音時間と録音可 能時間が出ます。
 - ●音声メモは、最大約10秒間 録音できます。
 - ●10秒以内に録音を終わる場合は、シャッターボタンを押してください。



ベストショット撮影のしかた

- 1 1枚撮影モードにする [P34]
- 2 シーン機能を選ぶ画面 [P52]で∰を選び、 [OK]ボタンを押す
 - 3 シャッターボタンを押す
 - ●設定を変えながら、4枚の静 止画を連続して撮影します。
 - 撮影後、撮影した4枚の静止 画がモニターに出ます。



- 4 方向ボタンを押して、保 存する画像にオレンジ色 の枠を合わせて選ぶ
 - [OK]ボタンを押すと、選んだ 画像を大きく表示することが できます。
 - 大きく表示した状態で、方向 ボタンの[◀]/[▶]を押すと、 前後の画像を表示することが できます。
 - <4枚とも保存する場合は>
 - ●撮影した4枚の画像を表示している状態で、[MENU]ボタンを押してください。

5 保存する画像を大きく表 示し、[はい]を選んで [OK]ボタンを押す

●表示中の画像を保存し、残り の画像は消去します。



シーン機能を使ういづき)

フェイスチェイサー撮影のしかた

顔の部分が最適な状態で撮影できるよう、カメラが自動的にピントや露出を合わせます。

- 1 シーン機能を選ぶ画面[P52]で 図 を選び、 「OK]ボタンを押す
- 2 レンズを被写体に向ける
 - カメラが顔を検出し、検出すると緑色の枠が出ます。
 - この時、シャッターボタンに 触れないでください。オート フォーカスが働くと、顔を検 出することができません。



- 3 フォーカスロック[P38]する
 - ●顔にピントと露出が合います。
 - ●顔にピントが合うと、緑色の枠がオレンジ色に変わります。
- 4 シャッターボタンを押す
 - 撮影します。

注意!

- デジタルズームは使用できません。
- ●ズーム動作中は、顔を検出することができません。
- ●モニターに映る顔が小さかったり暗かったりすると、顔を検出できない場合があります。

ズーム撮影をする

ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。

撮影モードにし「P331、 被写体にレンズを向ける

ズームスイッチを押し て、構図を決める

[T]: 望遠画面になります。

[W]: 広角画面になります。

- ▼ズーム動作に入ると、モニタ 一にズーハバーが出ます。
- ●光学ズームが最大倍率になる と、ズーム動作がいったん止 まります。再度ズームスイッ チの[T]を押すと、デジタル ズームに切り替わり、ズーム 動作が再開します。

撮影する





の場合





デジタルズームが使えない?

シーン機能をフェイスチェイサー(図)、ポートレートモード(図) に設定し ている、またはフォーカス方式をAFシーカーMOに設定していると、デジ タルズームは使えません。

光学ズームが使えない?

●フォーカスレンジをパン[PF]に設定しているまたは、動画クリップ録画中 は光学ズームは使えません。

フラッシュを設定する

フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になっている時や逆光の場合などでも役に立ちます。フラッシュには、4つの動作(オート/強制発光/発光禁止/赤目軽減)があります。状況に応じて使い分けてください。フラッシュを使って撮影できるのは1枚撮影のみです。

1 1 枚撮影モードにし [P34]、方向ボタンの [◀](**∮**)を押す

フラッシュメニューが出ます。

[5A]:被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが発光します。また、逆光で画面中央が極端に暗い場合は逆光と判断し、発光します(オート)。

★ : 被写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。 逆光などで被写体が影になっていたり、蛍光灯などの明で撮影する時に使います(強制発光)。

・暗い場所でもフラッシュは 発光しません。フラッシュ が使えない場所や、夜景を 撮影する時などに使います (発光禁止)。





フラッシュメニュー

★回:被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが予備発光した後に正式発光します。この時、人物の目が赤く写る現象(赤目現象)を軽減します(赤目軽減)。

- 2 方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、フラッシュ動作 を選び、「OK]ボタンを押す
- 3 シャッターボタンを押して撮影する
 - 設定したフラッシュ動作で撮影します



オートの時は

●フラッシュの設定を示すアイコン[5A]は、撮影画面に出ません。

オートまたは赤目軽減の時は


撮影でフラッシュが必要な場合は、ピントが合った時に 図または 図 アイコンがモニターに出て、フラッシュの発光をお知らせします。

基本操作

セルフタイマーを設定する

1 枚撮影モードでは、セルフタイマーを使った撮影ができます。

- 1 1 枚撮影モードにし [P34]、方向ボタンの [▶](ぐ)) を押す
 - セルフタイマーメニューが出ます。
 - ショ:シャッターを押した2秒 後にシャッターを切ります。
 - いっ:シャッターを押した10秒後にシャッターを切ります。
- 2 方向ボタンの[▲]/[▼]を 押してセルフタイマーの 設定を選び、[OK]ボタ ンを押す
 - ●セルフタイマーを設定し、撮 影画面に戻ります。





●モニターには、シャッターが切れるまで のタイミングを表示します。



セルフタイマー撮影を中断/中止するには

- ●セルフタイマー撮影を中断する時は、シャッターが切れる前に、もう一度 シャッターボタンを押します。再度セルフタイマー撮影をする時は、シャッターボタンを押します。
- ◆セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマーを使わない設定▲ にしてください。
- ●セルフタイマー撮影が終わると、セルフタイマーを使わない設定になります。

◎ アイコンを選んだ場合は

- シャッターボタンを押すとセルフタイマーランプが約10秒間点滅した後、撮影を開始します。
- 撮影を開始する約3秒前になると、セルフタイマーランプの点滅が速くなります。



フォーカスレンジを設定する

1 撮影モードにし[P33]、 方向ボタンの[▼](♥) を抽す

● フォーカスレンジメニューが 出ます。

PF: 以下の範囲でピントを合わせます(パン)。

<静止画撮影>

絞り値最大時:2.2m~∞ 絞り値最小時:1.3m~∞

<動画クリップ撮影>

Wide端:


絞り値最大時:45cm~∞ 絞り値最小時:28cm~∞ Tele端:

絞り値最大時:4.8m~∞ 絞り値最小時:4.2m~∞

※40cm(Wide端)または 90cm(Tele端)~∞mの 範囲で、自動的にピント を合わせます(オート)。

● :以下の範囲でピントを合わせます(マクロ)。Wide端:10cm~50cm Tele端:60cm~1m

MF: 焦点距離を10cmから 10mの間で任意に設定でき、∞に設定することもできます(マニュアル)。



2 方向ボタンの[▲]/[▼]を 押してフォーカスレンジ を選び、[OK]ボタンを 押す

●フォーカスレンジを設定し、 撮影画面に戻ります。



● 1枚または連写撮影の場合、マクロ **⑤** に設定するとズームをWide端より 1段Tele側にします。また、パン **PF** に設定するとズームをWide端にします。

フォーカスレンジを設定する(つづき)

゙マニュアルフォーカスの使いかた

- 1 フォーカスレンジメニューからマニュアルMFを 選び、[OK]ボタンを 押す
 - ●焦点距離を設定するバーが出ます。



- 2 方向ボタンの[◀]/[▶]を 押して焦点距離を設定 し、[OK]ボタンを押す
 - ●焦点距離を設定し、撮影画面 に戻ります。

焦点距離について

- 焦点距離の表示は、レンズ面からの距離です。
- ●マニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの距離に、多少の相違が出る場合があります。ピント合わせの確認は、モニターに映る画像でお確かめください。

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について

- ●焦点距離を50cm以下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 最大の位置になります。
- ●焦点距離を50cm以下に設定している場合、ズームはピントが合う範囲でのみ動作します。

撮影設定メニューを出す

撮影に関する細かな設定は、撮影設定メニューから行います。

- 1 撮影モードを設定する [P34]
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - 操作1で設定した撮影モード の撮影設定メニューが出ます。
 - ●撮 影 設 定 メ ニ ュ ー は、 [MENU]ボタンを押すと消え ます。



	撮影設施	定 1/2	
a	解像度	10м	
Ļ	圧縮率	FINE	
IY	フォーカス方式	9-AF	
	測光方式	 	
	ISO感度	AUTO	
	ホワイトバランス	AWB	
ホワイトバランス AWB ▼ セットアップへ MENU終了			

撮影設定メニューを出すいつづき)

撮影設定メニューの紹介

撮
影
謑
丐
<u></u>
크
7
7
ユーた

		撮影	設定 1/2
0 —		上解像度 ▶□ 探察	10 _M
0 — 0 — 0 — 0 —		<u>├</u> 圧縮率 ├フォーカス方式	9-AF
4 — 5 —		測光方式	### AUTA
6 —		├ISO感度 ├ホワイトバラン	ス AWB
	▼ 1	セットアップへ	MENU終了
a —		──────────────────────────────	→ ±0
$\ddot{0}$ —		─日付写し込み	• OFF

※6~3は、方向ボタンの[▲]/[▼]を押すと出ます。

-(P691

<1枚/連写撮影モード>

10m: 3.648×2.736ピクセルで 撮影します。

7.5m: 3.648×2.056ピクセル (縦構比16:9)で撮影しま

す。 「6m : 2816×2112ピクセルで

撮影します。 4m: 2.288×1.712ピクセルで

撮影します。

2m: 1.600×1.200ピクセルで 撮影します。

0.3m: 640×480ピクセルで撮影 します。

<動画クリップ撮影モード>

「TV : 640×480ピクセルで撮影 します。

WEB: 320×240ピクセルで撮影 します。

【劉:音声のみを記録します [P70]。

❷圧縮率メニュー(1枚/連写撮影モー ドのみ)[P72]

FINE: 低圧縮で撮影します。 NORM:標準圧縮で撮影します。

❸フォーカス方式メニュー[P73]

9-AF : 9点測距で撮影します。

S-AF:スポットフォーカスで撮影 します。

MFO: フォーカスロックした被写 体にフォーカスを追従しま す。

4 測光方式メニュー[P75]

|||||:多分割測光になります。

□ : 中央重点測光になります。

■:スポット測光になります。

ISOAI:自動的に感度を設定します (ISO50~200)。

[50]: ISO感度50に設定します。 [100]: ISO感度100に設定しま

[200]:ISO感度200に設定しま

[400]:ISO感度400に設定しま

800: ISO感度800に設定しま

|1600|:ISO感度を1.600に設定し

ます。

3200: ISO感度を3.200に設定し ます。

⑥ホワイトバランスメニュー[P77]

AWB:カメラが自動的に判断し、撮 影します。

※ : 晴天時の設定です。 ③ : 曇天時の設定です。

※ : 蛍光灯照明時の設定です。 ♠:白熱灯照明時の設定です。

□:より正確にホワイトバラン スを設定します。

☆露出補正メニュー[P78]

明るさを変えて撮影します。

❸日付写し込みメニュー[P79]

撮影時、日付を写し込みます。

[※] 同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 他方の設定を自動的に変更します。

解像度/動画サイズを設定する

解像度(ピクセル数)は、数値が大きいほどきめ細かな撮影が可能ですが、ファイルサイズが大きくなります。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。

1 撮影設定メニューを出す[P66]

- 2 1枚撮影モードまたは連写撮影モードの場合は [解像度]、動画クリップの場合は[動画サイズ]を 選び、[OK]ボタンを押す
 - ●解像度メニューまたは動画サイズメニューが出ます。

<1枚/連写撮影モード>

10m: 3,648×2,736ピクセルで撮影します。

7.5M: 3,648×2,056ピクセル(縦横比16:9)で撮影します。

6m: 2,816×2,112ピクセルで撮影します。4m: 2,288×1,712ピクセルで撮影します。2m: 1,600×1,200ピクセルで撮影します。

0.3M:640×480ピクセルで撮影します。

<動画クリップ撮影モード>

「▼ : 640×480ピクセルで撮影します。 WEB : 320×240ピクセルで撮影します。 ● : 音声のみを記録します[P70]。

- 3 目的のアイコンを選び、[OK]ボタンを押す
 - ●解像度/動画サイズを設定しました。

録音時間 -

録音可能時間

02:03:19

●REC 00:00:14-

音声を記録/再生する

動画クリップ撮影モードでは、音声のみを録音することができま す。音声は、モノラルで録音します。

音声を記録する)

- 動画クリップ撮影モード の撮影設定メニューを出 す[P66]
- 動画サイズメニューから 音声アイコン

 ● を選 び、「OK]ボタンを押す
- 「MENU]ボタンを押す
 - 録音可能状態になります。
- シャッターボタンを押す
 - 録音を開始します。録音中は モニターに録音時間と録音可 能時間が出ます。
 - シャッターボタンを押し続け る必要はありません。
 - 録音中は、マイクを指などで ふさがないように注意してく ださい。



!

録音を終了する

もう一度シャッターボタンを 押すと、録音が終了します。

解像度/動画サイズを設定する(つづき)

音声を再生する

録音した音声を再生します。

音声データを表示する

●画面に音符マークが出ます。



再生する

こうするには	こうします	
順方向再生	[OK]ボタンを押す	
再生中止	再生中に方向ボタンの[▼]を押す	
一時停止	再生中に[OK]ボタンを押す 早送り/早戻し中は方向ボタンの[▲]を押す	
早送り	順方向再生中に方向ボタンの[▶]を押す ※方向ボタンの[▶]を押すたびに、速度が以下のように変わります。 通常速度→2倍速→5倍速→10倍速→15倍速方向ボタンの[◀]を押すと、速度が元に戻ります。	
早戻し	順方向再生中に方向ボタンの[◀]を押す ※方向ボタンの[◀]を押すたびに、速度が以下のように変わります。 15倍速←10倍速←5倍速 方向ボタンの[▶]を押すと、通常再生に戻ります。	
通常再生に戻す	[OK]ボタンを押す	
音量調整	大きくする: 再生中にズームスイッチの[T]を押す 小さくする: 再生中にズームスイッチの[W]を押す	



●5倍速以上の倍速再生時、音声は再生しません。

圧縮率を設定する

撮影画像データの圧縮率が設定できます。圧縮率の設定を変えると、同じ解像度で撮影しても、データ量を小さくして撮 影枚数を多くしたり、画質を優先した撮影ができます。

- 1 撮影設定メニューを出す[P66]
- 2 圧縮率メニューを選び、[OK]ボタンを押す
 - 圧縮率メニューが出ます。

FINE:低圧縮で保存します。ファイルサイズが大きくなります

が、画質は良くなります。

WORM: 標準圧縮で保存します。ファイルサイズが小さくなります

が、画質は低下します。

- 3 目的のアイコンを選び、[OK]ボタンを押す
 - 圧縮率を設定しました。

撮影

フォーカスエリアを設定する

オートフォーカス(ピント合わせ)の方式が選べます。

9点測距フォーカス: モニターから見える撮影範囲の 9 箇所

のフォーカスポイントでピントを合わ せます。ピントが合ったところには、 ターゲットマーク [] が出ます。

スポットフォーカス:モニターの中央部分の被写体にフォー

カスを合わせます。

AF シーカー: フォーカスロック [P38] した被写体にフォー カスを固定します。被写体の動きに合わせて、

フォーカスポイントを自動で移動します。

撮影設定メニューを出す[P66]

「フォーカス方式]を選び、「OK]ボタンを押す

●フォーカス方式メニューが出ます。

9-AF : 9点測距フォーカスになります[P39]。

S-AF: スポットフォーカスになります。

MFO: AFシーカーになります。

S-AFI、AFOに設定した場合は、 モニター中央にフォーカスマ ーク+が出ます。

目的のアイコンを選び、 「OK]ボタンを押す

●フォーカスエリアを設定しま した。






スポットフォーカスに設定した場合

● 画面の中央にフォーカスマーク+が出ます。

AFシーカーに設定した場合

- ●画面の中央にフォーカスマーク+が出ます。
- ●フォーカスロックすると、ピントを合わせた部分にシーカーマークが出ます。
- ●フォーカスロックしている間は、ピントを合わせた被写体が移動しても、シーカーマークが自動的に被写体を追いかけ続けます。
- ●フォーカスロックに失敗した場合は、 シーカーマークが消えます。
- 暗い場所ではシーカーマークの動きが 遅くなる場合があります。
- MF○ 設定時、デジタルズームは動作しません。



シーカーマーク

測光方式を設定する

カメラの測光方式は、以下の3種類から選べます。

多分割測光 :撮影画面全体の光量を分割して調光します。 中央重点測光:撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、

撮影画像全体を調光します。

スポット測光:モニターの中央部分の光量だけを重点的に

調光してから構図を決め、撮影することが

できます。

1 撮影設定メニューを出す [P66]

2 [測光方式]を選び、 [OK]ボタンを押す

●測光方式メニューが出ます。

第分割測光になります。中央重点測光になります。スポット測光になります。

3 目的のアイコンを選び [OK]ボタンを押す

測光方式の設定ができました。

ISO感度を設定する

初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてISO感度を設定するようになっていますが、ISO感度を固定することができます。

- 1 撮影設定メニューを出す[P66]
- 2 [ISO感度]を選び、[OK]ボタンを押す
 - ●ISO感度メニューが出ます。
 - 「図】:自動的に感度を設定します(ISO50~400(動画撮影時: ISO450~3.600))。
 - **50**: 感度をISO50(動画撮影時:ISO450)に設定します。
 - [100]: 感度をISO100(動画撮影時: ISO900)に設定します。 | 200]: 感度をISO200(動画撮影時: ISO1.800)に設定します。
 - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10
 - | **800**| : 感度をISO800(動画撮影時: ISO7.200)に設定します。
 - |1600| : 感度をISO1.600(動画撮影時: ISO7.200)に設定します。
 - | 3200| : 感度をISO3.200(動画撮影時: ISO7.200)に設定します。
- 3 目的のアイコンを選び、[OK]ボタンを押す
 - ■ISO感度を設定しました。



●ISO感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 での撮影が可能になりますが、撮影画像にノイズが増える場合があります。

注意!

動画クリップ撮影でフリッカー(画面のちらつき)が発生する?

● ISO感度を [400]以上に設定し、蛍光灯照明の下で動画クリップ撮影をする と、撮影画像に激しいフリッカーが発生する場合があります。

ホワイトバランスを設定する

このカメラは、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化 しないように調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載 しています。特に光源を指定する場合は、ホワイトバランス の設定をしてください。

1 撮影設定メニューを出す[P66]

2 [ホワイトバランス]を選び、[OK]ボタンを押す

ホワイトバランスメニューが出ます。

■ 撮影現場の天候や照明をカメラが判別し、自動的にホワイトバランスを調整します。

※ : 晴天時の設定です。

△ : 曇天時の設定です。

※ : 蛍光灯による照明時の設定です。
☆ : 白熱灯による照明時の設定です。

ユ : より正確にホワイトバランスをとる時の設定です(ワンプッシュ)。光源が特定できない場合などに使用してください。

ホワイトバランスメニューから ① アイコンを選び、白い紙を画面いっぱいに表示して[OK]ボタンを押すと、ホワイトバランスが設定できます。他のホワイトバランス設定を行う場合は、操作 ③を行ってください。

3 目的のアイコンを選び、[MENU]ボタンを押す

ホワイトバランスの設定ができました。



ホワイトバランスの設定を解除するには

●操作12を行い、AWBアイコンを選んで[MENU]ボタンを押します。

露出を補正する

明るさを変えて撮影することができます。

- 1 被写体にレンズを向け、撮影設定メニューを出す [P66]
- 2 [露出補正]を選び[OK]ボタンを押す
 - ●露出補正を設定する画面が出ます。
- 3 方向ボタンの[▲]/[▼]を押して補正値を選び、 [OK]ボタンを押す
 - 露出補正を設定し、撮影設定メニューに戻ります。



●電源を切ると、露出補正の設定は「±0」になります。

日付を写し込む

撮影した画像に日付を写し込むことができます。

1 撮影設定メニューを出す[P66]

2 [日付写し込み]を選び、[OK]ボタンを押す

●日付写し込みを設定する画面が出ます。

[ON]:日付を写し込みます。[OFF]:日付を写し込みません。

3 方向ボタンの[▲]/[▼]を押して設定を選び、 [OK]ボタンを押す

●日付写し込みを設定し、撮影設定メニューに戻ります。



撮影年月日と日付写し込みについて

●画像を編集すると、撮影年月日の記録は画像編集を行なった日付に変わりますが、日付写し込みの日付は変わりません。

連写速度が遅い?

●日付写し込みを[ON]に設定していると、連写速度が遅くなる場合があります。


写し込んだ日付が「----」になる?

●日付・時刻を設定していません。カメラの日付・時刻を設定してください [P27]。

再生設定メニューを出す

再生の設定は、再生設定メニューから行います。


- 1 再生ボタン[▶]を押す
 - 再生画面になります。
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - ●再生設定メニューが出ます。
 - ●再 生 設 定 メ ニ ュ ー は、 [MENU]ボタンを押すと消え ます。



再生

再生設定メニューを出すいつき

再生設定メニューの紹介



- 7 リサイズ 0 ファイルコピー
- プリント予約
- スライドショー再生をします。
- @[プロテクト][P82]
 - ●データにプロテクト(消去禁 止)を設定します。
- ❸ [画像回転] [P83]
 - 静止画を回転表示します。
- ④[手ぶれ補正][P85]
 - カメラが動いてぶれた(手ぶ の[プリント予約][P93] れ)画像を自然な状態に補正し ます。
- ⑥[コントラスト補正][P87]
 - ●画像に明暗(コントラスト)を 付けて、はっきりした画像に します。

- ⑥[赤目補正][P89]
 - 赤く写った日を自然な状態に 補正します。
- @[リサイズ][P84]
 - 静止画の解像度を下げます。
- ③「ファイルコピー」「P91」
 - カードと内蔵メモリーの間でフ ァイルをコピーします。
- - 印刷の設定を行います。

※6~9のアイコンは、方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、画面をスクロ 一ルすると出ます。

プロテクト(消去禁止)を設定する

データにプロテクト(消去禁止)を設定します。

- 1 プロテクトを設定するデータを表示し、再生設定メニューを出す[P80]
- 2 [プロテクト]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - プロテクトを設定する画面が 出ます。



- 3 [はい]を選び、[OK]ボ タンを押す
 - データにプロテクトを設定しました。
 - ●プロテクトを設定したデータ には、プロテクトマーク **回**が 付きます。



注意!

●プロテクトをかけたデータでも、カードを初期化すると消えます[P112]。



操作2・3の画面で、他の画像を選ぶには

• 方向ボタンの[◀]/[▶]を押します。

プロテクトを解除するには

プロテクトを解除するデータを表示し、操作■~3を行ってください。

画像を回転表示する

静止画を回転して見ることができます。

- 1 回転する画像を表示し、 再生設定メニューを出す [P80]
- 2 [画像回転]を選び、 [OK] ボタンを押す
 - ●画像を回転する画面が出ます。



- 3 [はい]を選び、[OK]ボ タンを押す
 - ●[OK]ボタンを押すごとに、画像が90°回転します。



- ●9画面マルチ再生では、回転した表示になりません。
- プロテクトした画像は回転できません。

画像のサイズを変える(リサイズ)

解像度が [2m] 以上の静止画像のサイズを 1,600 × 1,200 ピクセルまたは 640 × 480 ピクセルに変えて、新しく静止画像を作ることができます。

- 1 サイズを変える静止画像 を表示し、再生設定メ ニューを出す[P80]
- 2 [リサイズ]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - 静止画像の解像度を変更する 画面が出ます。
- 変更しますか?

 2M(1600x1200)

 0.3m(640x480) ▶

 Oxi決定 Menu コ

静止画の解像度を

変更後の画像サイズを選ぶ

[2M(1600×1200)]: 1600×1200ピクセルにします。 [0.3M(640×480)]: 640×480ピクセルにします。

- 4 [OK]ボタンを押す
 - サイズ変更を開始します。



リサイズできない?

- ●変更後の画像サイズより小さい画像をリサイズすることはできません。
- ●解像度を25mに設定して撮影した画像は、リサイズできません。

再生

手ぶれ画像を補正する

カメラが動いてぶれた(手ぶれ)画像を自然な状態に補正し ます。

手ぶれを補正する画像を 表示し、再生設定メニュ ーを出す[P80]

[手ぶれ補正]を選び、 「OK]ボタンを押す

手ぶれ補下画面が出ます。 [はい]: 手ぶれを補正します。

[戻る]: 再生設定メニューに戻 ります。

「はい]を選び、「OK]ボ タンを押す

- ・補正を実行します。
- 補正処理中は、「処理中 |表示 が出ます。
- ●補正処理が終わると、処理後 の画像が出ます。補正の状態 を確認してください。

補正の状態を確認し、良 ければ[OK]ボタンを押 ਰ

・補正後の画像の保存方法を選 ぶ画面が出ます。



●補正しない場合は、[MENU] ボタンを押してください。補正 を取り消して、手ぶれ補正画 面に戻ります。

[新規保存]:補正後の画像を新しい画像として保存します。

[上書き保存]:元の画像を削除して補正後の画像だけを保存します。



5

保存方法を選び、 [OK]ボタンを押す

・補正をした画像を保存し、手 ぶれ補正画面に戻ります。



手ぶれアイコンについて

●手ぶれの補正画面では、手ぶれの大きさを示すアイコンが出ます。

| 浦正不要または補正済み

補正可能補正不能

「手ぶれ補正できません」表示が出る?

- 画像を補正することができませんでした。
- このカメラの補正機能は、カメラが補正すべき現象と認識した部分を自動 補正します。このため、補正できない場合があります。
- 1/8秒より遅いシャッタースピードで撮影した画像やリサイズした画像、本機以外のデジタルカメラで撮影した画像は補正できません。また、手ぶれが大きい場合は補正できないことがあります。

保存した画像の撮影年月日について

再生時に表示する補正後の画像の日付表示は、補正して保存した日付になります。

コントラストを補正する

画像に明暗(コントラスト)を付けて、はっきりした画像にし ます。

- 1 コントラストを補正する 画像を表示し、再生設定 メニューを出す[P80]
- 2 [コントラスト補正]を選 び、[OK]ボタンを押す
 - ■コントラスト補正画面が出ます。

[**はい**]: コントラストを補正します。

[戻る]: 再生設定メニューに戻

ります。

- コントラストを 自動補正しますか? **はい** 戻る

 「XX決定

 「MENI」

 ■
- 3 [はい]を選び、[OK]ボ タンを押す
 - ●補正を実行します。
 - 補正処理中は、「処理中」表示 が出ます。
 - ●画像の状態によっては、処理 に数秒間ほどかかる場合があ ります。
 - ●補正処理が終わると、処理後の画像が出ます。補正の状態を確認してください。

4 補正の状態を確認し、良 ければ[OK]ボタンを押 す

- ●補正後の画像の保存方法を選 ぶ画面が出ます。
- ●補正しない場合は、[MENU] ボタンを押してください。補正 を取り消して、コントラスト 補正画面に戻ります。

[新規保存]:補正後の画像を新 しい画像として保存します。

[上書き保存]:元の画像を削除 して補正後の画像だけを保存し ます。

5 保存方法を選び、 [OK]ボタンを押す

●補正をした画像を保存し、コントラスト補正画面に戻ります。





保存した画像の撮影年月日について

再生時に表示する補正後の画像の日付表示は、補正して保存した日付になります。

再生

赤目現象を補正する

人物を撮影した際に、目が赤く写ることがあります(赤目現象)。赤く写ってしまった目を自然な状態に近づけることができます(赤目補正)。

1 赤目補正する画像を表示 し、再生設定メニューを 出す[P80]

2 [赤目補正]を選び、 [OK]ボタンを押す

赤目補正画面が出ます。

[はい]:赤目現象を補正します。

[戻る]: 再生設定メニューに戻り

ます。



3 [はい] を選び、[OK]ボ タンを押す

- 赤目補正を実行します。
- ●赤目補正処理中は、「処理 中|表示が出ます。
- ・赤目補正の処理が終わると、 補正する位置を示す画像が出ます。

4 補正する位置を確認し、 良ければ[OK]ボタンを 押す

- ●補正後の画像の保存方法を選 ぶ画面が出ます。
- ●補正しない場合は、[MENU] ボタンを押してください。補正 を取り消して、赤目補正画面 に戻ります。

[新規保存]:補正後の画像を新 しい画像として保存します。

[上書き保存]:元の画像を削除 して補正後の画像だけを保存し ます。



5

保存方法を選び、 [OK]ボタンを押す

●補正をした画像を保存し、赤 日補正画面に戻ります。



「赤目補正できません」表示が出る?

- ●赤目現象を補正することができませんでした。
- このカメラの赤目補正機能は、カメラが赤目現象と認識した部分を自動補 正します。このため、目が赤く写っていても補正できなかったり、赤く写った目以外の部分を赤目現象と認識し補正する場合があります。

保存した画像の撮影年月日について

● 再生時に表示する補正後の画像の日付表示は、補正して保存した日付になります。

ファイルをコピーする

撮影した画像をカメラの内蔵メモリーからカードへ、カードから内蔵メモリーへとコピーすることができます。

- 1 カメラにカードをセット する[P23]
- 2 再生設定メニューを出す [P80]
- 3 [ファイルコピー]を選 び、[OK]ボタンを押す
 - ●ファイルをコピーする画面が 出ます。

4 コピー方向を選ぶ

[**内蔵メモリー⇒カード**]: 内蔵メモリーの画像データをカ ードへコピーします。

[カード⇒内蔵メモリー]: カードの画像データを内蔵メモ

リーへコピーします。 ※カードを装着していないと、

※カードを装着していないと、 コピーすることができません。

5 [OK]ボタンを押す

- ■コピーのしかたを選ぶ画面が 出ます。
- ●画面の背景には、コピー元の 画像が出ます。

[**1ファイルコピー**]: データを 1つずつコピーします。

[全ファイルコピー]: コピー元 のデータをすべてコピー先へコ ピーします。



6 コピーのしかたを選ぶ

<[1ファイルコピー]を選ぶ場合>①方向ボタンの[◀]/[▶]を押して、コピーするデータを表示する

する ②方向ボタンの[▲]/[▼]を押し て、[]ファイルコピー]を選ぶ

<[全ファイルコピー]を選ぶ場合> ①方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、[全ファイルコピー]を選ぶ

7 [OK]ボタンを押す

コピーを実行します。

プリントを設定する

静止画は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写真のようにデジタルプリント取扱店でプリントができます。またこのカメラは DPOF 規格を採用しており、プリントする枚数の指定や日付けプリントの有無を指定することもできます。

プリントを設定する画面を出す

- 1 再生設定メニューを出す [P80]
- 2 [プリント予約]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - プリントを設定する画面が出ます。
 - [1枚ごと]:

画像 1 枚ごとにプリントの設定 を行います。

[すべての画像]:

すべての画像にプリントの設定 を行います。

[全指定取消し]:

プリント指定の内容をすべて取 り消します。





DPOF規格について

● DPOFは、プリントオーダー規格の1つです。カメラでプリント内容を設定することで、効率よくプリントができます。DPOF規格に対応したプリンタにカメラを直接つないで印刷することもできます。またプリント設定をすると、予約画像印刷[P133]で一度に印刷することもできます。

プリントの仕上がりについて

- ●画像回転した画像は、元の画像の状態でプリントします。
- ●プリントの仕上がりは、プリントサービスやプリンタの仕様によって異なります。

注意!

● カードに約1万個以上のファイルが存在する場合、プリントを設定することができません。

プリントを設定する(つづき)

日付・プリント枚数を設定する

1 画像ごとに個別に設定する方法(1 枚ごと)と、カード内の画像すべてに同じ設定をする方法(すべての画像)があります。

- 1 プリントを設定する画面 を出す[P93]
- 2 [1枚ごと]または[すべ ての画像]を選ぶ

[]枚ごと]:

表示している画像にプリント設定をします。

[すべての画像]:

カード内のすべての静止画に、 同じプリント設定をします。

3 [OK]ボタンを押す

- ●日付・プリント枚数設定画面 が出ます。
- [1枚ごと]を選んだ場合は 方向ボタンの[◀]/[▶]を押して、プリント設定をする画像 を表示してください。
- ●モニターの左上には、表示中の画像のプリント設定が出ます。

方向ボタンの[◀]/[▶]を押すと、各画像のプリント設定が確認できます。





4 プリント枚数または日付 プリントを設定する

●ブリント枚数を設定してから 日付プリントを設定してくだ さい。プリント枚数を設定し ていないと、日付プリントは 設定できません。

<プリント枚数を設定する>

- 方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、プリント枚数を設定する。
 - ・目的の枚数が出るまで方向 ボタンの[▲]/[▼]を押して ください。

<日付プリントを設定する>

ズームスイッチの[W]を押して、◎: の横にチェックマーク(✓)を付ける





5 [OK]ボタンを押す

- ●プリント枚数と日付プリント を設定しました。
- [MENU]ボタンを押すと、プリントを設定する画面(操作■)に戻ります。



注意!

●日付写し込み[P79]を[ON]に設定して撮影した画像には日付プリントを 設定しないでください。日付が二重に印刷されます。

プリントを設定する(つづき)

すべての画像のプリント設定を取り消す

画像のプリント設定をすべて取り消します。

- 1 プリントを設定する画面を出す[P93]
- 2 [全指定取消し]を選ぶ



- 3 [OK]ボタンを押す
 - 全指定取消し確認画面が出ます。

[はい]:すべての画像のプリント設定を取り消します。

[戻る]: プリント設定の取り消しを中止して、プリントを設定す

る画面に戻ります。

- 4 [はい]を選び、[OK]ボタンを押す
 - すべての画像のプリント設定を取り消して、再生設定メニュー に戻ります。

スライドショー再生をする

1 再生設定メニューを出す[P80]

[スライドショー]を選び、[OK]ボタンを押す

■スライドショーを設定する画 面が出ます。

[切替時間]:静止画再生時、次

の画像を再生する までの時間を設定 します。

[切替効果]:静止画再生時、画 面が切り替わる時 の画面効果を設定 します。

[スタート]: スライドショー再 生を開始します。



<設定を変更する場合>

- ●設定を変更する項目を選び、「OKIボタンを押す
- 2方向ボタンの[▲]/[▼]を押し、設定を選ぶ
- ❸[OK]ボタンを押す

[スタート]を選び、[OK]ボタンを押す

- スライドショー再生を開始し ます。
- 再生中に[OK]ボタンまたは [MENU]ボタンを押すと、ス ライドショー再生を中止しま す。



● 音声データはスライドショーで再生しません。

再生


画像情報を表示する(インフォ画面)

撮影画像の情報を表示(インフォ画面)することができます。

1 情報を表示したい画像を出す

2 [MENU]ボタンを 約1秒以上押す

- インフォ画面が出ます。
- ●インフォ画面は、 [MENU]ボタンを押す と消えます。
- ⋒解像度の設定
- の解像度
- のシーン機能の設定
- **④**画像番号
- 6プロテクトの設定
- 6音声メモの有無
- **⑦**ファイルサイズ
- ❸絞り値
- **②**シャッタースピード
- ⑩露出補正の設定
- ❶動画サイズの設定
- ❷解像度とフレームレート
- ®ファイル形式
- @再生時間
- ⊕電池残量表示




Ð

<u>セットアップメニューを出す</u>

カメラの設定は、セットアップメニューで行います。

- 1 撮影または再生設定メニューを出す
 - 撮影設定メニュー→[P66]
 - ●再生設定メニュー→[P80]
- 2 方向ボタンの[▲]/[▼]を 押してオプションタグ [ff]を選ぶ
 - セットアップメニューが出ます。



セットアップメニューを消すには」

撮影画面または再生画面に戻る→[MENU]ボタンを押す 撮影設定メニューまたは再生設定メニューに戻る→オプション タグ[〒]を選んだ状態で、方向ボタンの[▲]/「▼]を押す

セットアップメニューを出す(つづき)

セットアップメニューの紹介

0 —	セットアット日付時刻サウンド	H 13.49 W		
6 — 6 —	ポストビュー モニター明るさ abc言語	1秒 ±0		
6-	TV方式 ▲ 撮影設定へ	NTSC MENU 終了		
7 —	オートパワーオフ	,		

- ファイルNo. メモリ 0
- フォーマット 設定リセット 0
- **1**

●[日付時刻][P27]

カメラの内蔵時計を設定し ます。

@[サウンド][P103]

カメラから出る音を設定し ます。

⋒「ポストビュー][P105]

●静止画を撮影した後、撮影し の「設定リセット][P115] た画像がモニターに出ている 時間を設定します。

④[モニター明るさ][P36]

●モニターの明るさを設定し ます。

⑥[%bc言語][P106]

● 干ニターに表示する言語を 設定します。

@[TV方式][P107]

● カメラの[USB AV-OUT]端 子から出るテレビ信号の方 式を設定します。

の[オートパワーオフ][P108]

オートパワーオフ機能が働 いて、電源が切れるまでの 時間を設定します。

(3)「ファイルNo.メモリ1「P1091

●ファイルNo メモリ機能の ON/OFFを設定します。

カメラの内蔵メモリーまた はカメラに装着したカード をフォーマットします。

●カメラの設定を工場出荷時 の状態にします。

※6~ のは、方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、画面をスクロール すると出ます

サウンドを設定する

カメラから出る音(サウンド)を設定します。

- 1 セットアップメニューを 出す[P100]
- 2 [サウンド]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - サウンドを設定する画面が出ます。

[操作音量]:各ボタンを操作し

た時に鳴る音量を 設定します。

[**シャッター**]:シャッターボタ

ンを押した時に 鳴る音を設定し

ます。

[キー操作]:カメラのボタン

([OK] ボ タ ン、 [MENU]ボタンな ど)を押した時に 鳴る音を設定しま

す。

[再生音量]:動画クリップや音

声データの再生音 量を設定します。



3 設定する項目を選び、 [OK]ボタンを押す

4 方向ボタンの[▲]/[▼]を 押して、設定を選ぶ

<[シャッター] [キー操作] を選 んだ場合>

鳴らすか鳴らさないかを選ぶ メニューが出ます。

[**ON**]:音が鳴ります。

[OFF]:音が鳴りません。

<[操作音量] [再生音量] を選ん だ場合>

- 音量を選ぶ画面が出ます。
- 音量は、1 (最小)から5(最大)までの範囲で選べます。
- ●[OFF]を選ぶと、音が鳴りません。

5 [OK]ボタンを押す

- サウンドを設定しました。
- [MENU]ボタンを押すと、セットアップメニューに戻ります。

ポストビューを設定する

シャッターボタンを押した後、撮影した画像がモニターに出る(ポストビュー)時間を設定します。

1 セットアップメニューを 出す[P100]

2 [ポストビュー]を選び、 [OK]ボタンを押す

ポストビューメニューが出ます。

[**1秒**]:ポストビューを1秒間出します。

[**2秒**]:ポストビューを2秒間出します。

[**OFF**]:ポストビューを出しま

せん。

3 目的の設定を選び、 [OK]ボタンを押す

ポストビューを設定しました。

言語を設定する

モニターの表示は、さまざまな言語に設定できます。

- **1** セットアップメニューを 出す[P100]
- 2 [言語]を選び、[OK]ボ タンを押す
- 3 言語を選び、[OK]ボタンを押す
 - ●モニターに表示する言語を設定しました。

TV方式を設定する

カメラの[USB AV-OUT] 端子から出力する映像信号の方式 を設定します。

1 セットアップメニューを 出す[P100]

2 [TV方式]を選び、[OK]ボタンを押す

●TV方式メニューが出ます。

[NTSC]: NTSC方式の映像信 号を出力します(日本

· 北米など)。

[PAL]: PAL方式の映像信号を 出力します(ヨーロッ パなど)。

3 目的の設定を選び、 [OK]ボタンを押す

TV方式を設定しました。



画像がテレビに映らない?

●TV方式の設定が、接続する機器の信号方式に合っていないと、テレビで 画像を見ることができません。

オートパワーオフ機能を設定する

このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさえたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能があります。電源が切れるまでの時間(待機時間)を設定することができます。

- 1 セットアップメニューを 出す[P100]
- 2 [オートパワーオフ]を選 び、[OK]ボタンを押す
 - ●待機時間を設定する画面が出 ます。

[撮影]:撮影モードでの待機時

間を設定します。

[再生]: 再生モードでの待機時

間を設定します。

- 3 設定する項目を選び、 [OK]ボタンを押す
 - ◆待機時間のメニューが出ます。
- 4 方向ボタンの[▲]/[▼]を 押し、待機時間を選ぶ
 - 5 [OK]ボタンを押す
 - オートパワーオフ機能を設定 しました。
 - [MENU]ボタンを押すと、セットアップメニューに戻ります。




ファイルNo.メモリーを設定する

初期化したカードを使うと、撮影した画像のファイル名(画像番号)は自動的に 0001 から始まります。再度初期化したり、別の初期化したカードを使うと、ファイル名は再び0001 から始まります。これはファイル No. メモリ機能が切 [OFF] になっているためですが、この場合複数のカードに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存する時など、誤って上書きしてしまう可能性があります。ファイル No. メモリ機能を入 [ON] にすると、カードを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けることができます。

〈ファイルNo.メモリ機能 切[OFF]〉




〈ファイルNo.メモリ機能 入[ON]〉




◆交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次のようになります。

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残っていた: 撮影中のファイル名を継続した番号になります。



交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像が残っていた:最後のファイル名からの連番になります。





内蔵メモリーの場合は?

●ファイルNo.リセット機能は、内蔵メモリーに対しても同様に働きます。

ファイルNロ.メモリーを設定する(つづき)

- 1 セットアップメニューを 出す[P100]
- 2 [ファイルNo.メモリ]を 選び、[OK]ボタンを押 す

[ON]:

ファイルNo.メモリ機能をONに します。

[OFF]:

_____ ファイル N o . メモリ機能を OFFにします。

- 3 目的の設定を選び、[OK]ボタンを押す
 - ●ファイルNo.メモリ機能を設定しました。



●ファイルNo.メモリ機能は、切[OFF]にするまでファイル名が連番となります。撮影の区切りがついたら、切[OFF]に戻すことをおすすめします。

カード・内蔵メモリーを初期化する

- ・購入後、初めて使うカード
- ・パソコンや他のカメラで初期化したカード

は、必ずこのカメラで初期化(フォーマット)してからご使用ください。

カードのロックスイッチを「LOCK」の位置にしている場合は、 初期化できません。ロックスイッチをロック解除の位置に してから、初期化をしてください。

- 1 カードを初期化する場合はカードを装着し、内蔵 メモリーを初期化する場合はカードを取りはずす
- 2 セットアップメニューを出す[P100]
- 3 [フォーマット]を選び、 [OK]ボタンを押す

<カードの場合>

- ●初期化の方法を選ぶ画面が出ます。
- 操作4~6を行ってください。

[フォーマット]:

通常の初期化を行います。

[完全フォーマット]:

物理フォーマットを行います (カードを装着していなかった り電池残量が少ない場合、マル チメディアカードを装着してい る場合は、選択できません)。

<内蔵メモリーの場合>

- フォーマットの確認画面が出ます。
- 操作5・6を行ってください。



<カード装着時>



<カード未装着時>

カード・内蔵メモリーを初期化する(つづき)

4 フォーマットの方法を選び、[OK]ボタンを押す

フォーマットの確認画面が出ます。

5 [はい]を選ぶ

6 [OK]ボタンを押す

- 初期化が始まります。
- ●初期化中は、[フォーマット中電源を切らないでください]表示が出ます。

注意!

初期化中のご注意

● 初期化中は、カメラの電源を切ったり、カードを入れたり取り出したりしないでください。

初期化をすると、データが消えます

● 初期化すると、記録したデータは、すべて消えます。プロテクトしたデータも消えますので、初期化をする前に大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存してください。

カードを廃棄/譲渡するときのご注意(初期化をしてもデータが復元できる?)

- ◆カメラやパソコンの機能によるデータの削除やフォーマットをしても、カードの管理情報を変更するだけで、データはカードに残ったままで、完全には消去できません。
- ●フォーマットを行っても、データを復元するソフトを使うと、カード内の データを復元できる場合があります。一方、本機で完全フォーマットを行 うと、復元ソフトを使ってもデータの復元ができなくなります。
- ●カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊するか、本機で完全フォーマットを実行するか、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。カード内のデータは、お客さまの責任において管理してください。



初期化を中止するには

●操作5で[戻る]を選び、[OK]ボタンを押してください。

カメラの設定をリセットする

各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻します。

- 1 セットアップメニューを 出す[P100]
- 2 [設定リセット]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - ●設定リセットメニューが出ます。

[はい]: カメラの設定を工場出 荷時の設定に戻しま す。

[いいえ]: カメラの設定を変えず、セットアップメニューに戻ります。

- 3 [はい]を選び、[OK]ボ タンを押す
 - カメラの設定を工場出荷時の 設定にしました。



●設定をリセットしても、以下の設定は保持します。日付時刻の設定、言語、TV方式、ファイルNo.メモリ

内蔵メモリーやカードの空き容量をチェックする

カードの空き容量は、撮影可能枚数や撮影または録音可能時 間の表示で確認することができます。内蔵メモリーや1枚の カードに記録できる枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可 能時間 / 録音可能時間 [P154] |を参照してください。

[ON/OFF]ボタンを押し 1 て雷源を入れる

- <静止画の撮影可能枚数をチェ ックする場合>
 - 撮影モードを1枚または連写 撮影モードにする[P34]
- <動画クリップの撮影可能時間 をチェックする場合> 撮影モードを動画クリップ撮 影モードにする[P34]
- 干二ターに撮影可能時間が出 ます。
- 撮影可能枚数や時間表示は、 解像度や動画サイズの設定に 応じて変わります。



<静止画撮影画面>



<動画クリップ撮影画面>

ツメ クサる

録音可能時間のチェック

1 録音可能状態にする [P70]

録音可能時間が出ます。



ジピント)

- ●撮影可能枚数または、撮影可能時間表示が[0]になると、撮影ができなくなります。新たに撮影する場合は、別のカードに取り替えるか、パソコンに画像を保存した後、画像を消去[P45]してください。
- 撮影可能枚数または撮影可能時間表示が[0]になっても、解像度または動画モードの設定を変えると[P69]撮影が可能になる場合があります。
- 撮影可能枚数の最大値は「9999」、撮影可能時間/録音可能時間の最大値は「99:59:59」です。大容量カードをお使いの場合、正しい数値が表示されないことがありますので、ご注意ください。

電池残量をチェックする

電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認できます。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用可能時間は153ページを参照してください。

1 [ON/OFF]ボタンを押して、電源を入れる

- ●モニターの右下に、電池残量 を示すアイコンが出ます。
- ●電池の特性により、低温時には 2 表示が早い時点で点灯するなど、電池残量を正しく表示することができません。また、周囲の温度や使用状態などにより表示状態が変わるため、残量表示はおよその目安と考えてください。




電池残量表示	電池の残量		
表示なしまたは	ほぼいっぱいの容量があります。 (■は一部の動作モードでのみ出ます)		
	容量が少なくなりました。		
	もうすぐ撮影や再生ができなくなります。		
	撮影時、シャッターボタンを押している間点滅すると、撮影はできません。電池を充電してください。		

電池残量をチェックする(つづき)

- 撮影画像がある場合は、インフォ画面[P99]でも電池残量が確認できます。
- ●同じ種類の電池でも、電池の使用可能時間が異なることがあります。
- ●電池の消耗は、撮影条件(フラッシュの発光回数、モニターの入/切)や周囲の温度(10℃以下の低温)によっても変わるため、撮影できる枚数は大きく異なります。
- ●旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が速くなる環境で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします(スキー場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保温したものをで使用ください)。

テレビに接続する

カメラの [USB AV-OUT] 端子と、テレビの音声・映像入力 端子を付属の専用 AV 接続ケーブルで接続します。



- ●接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。
- AV接続ケーブルをつないだ時は、カメラのモニターの表示が消えま す。
- カメラのモニターでの再生と同じ手順で再生できます。
- ●音声メモや音声を再生する時も、カメラで再生する時と同じ操作で再 生できます。

音声メモの再生: [P40] 音声の再生: [P71]

注意!

- ケーブルの抜き差しは、ていねいに
- 接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ に接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがありま
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあ ります。

パソコンに接続する

パソコンに接続すると、カメラをカードリーダーとして使う ことができます。

リムーバブルディスク<u>としての使用上の注意</u>

- カメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないでください。カメラがデータを認識できなくなる場合があります。変更を加える場合は、パソコンのハードディスクにコピーしたものを使用してください。
- バソコン上でフォーマットしたカードは、カメラでは使用できません。 カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマットを行ってください。

動作環境

Windows

USB ポートを標準搭載し、Windows 2000 以降をプリインストールしたモデルに対応しています。 Windows をアップグレードした 環境での動作は、保証しません。

Mac OS)

USB ポートを標準搭載し、Mac OS 9.0、9.1、9.2、Mac OS X10.1 以降をプリインストールしたモデルに対応しています。


記録データの形式

カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則は以下のようになります。

は以下のようになりよう。					
データの種類	データ形式	ファイル名命名規則			
静止画データ	JPEG	RIMGで始まる。拡張子は「.jpg」。 RIMG****.jpg			
音声メモ データ	WAVE	対応する静止画データと同じファイル名。 拡張子は「.wav」。 RIMG****.wav			
動画クリップ データ	QuickTime Movie	RMOVで始まる。拡張子は「.mov」。 RMOV****.mov*			
音声記録 データ	WAVE	RSOUで始まる。拡張子は「.wav」。 RSOU****.wav*			

121 *記録した順に続き番号が入る

<u>_____</u> カードのディレクトリ構造



※100RICOHフォルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、新たに101RICOHフォルダを作り、この中に保存します。 フォルダ番号は順次102RICOH、103RICOH・・・となります。



カメラで撮影した動画クリップデータについて

- Apple社のQuickTime 3以降を使用して、パソコンで再生することができます。
- QuickTimeは、以下のホームページで入手してください。 http://www.apple.com/jp/quicktime/

カード入れ替え時のファイル名について

●ファイルNo.メモリ機能を[ON]に設定すると、カードを入れ替えてもフォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続きを付与します [P109]。




カメラで再生する場合はカードのデータをパソコンで書き換えない

● カメラで撮影した画像データは上記の規則に基づき、ファイル名を付けたり、指定のフォルダに保存をしています。このため、パソコンから直接ファイル名を変更したりすると、画像をカメラで再生できなくなったり、カメラが正常に動作しなくなります。

パソコンに接続する(つづき)

パソコンモードにする

- 1 パソコンを起動し、付属の専用USB接続ケーブルでカメラをパソコンに接続する
 - カメラの[USB AV-OUT]端子とパソコンのUSBコネクタを接続します。
 - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。
- 2 [パソコン]を選び、[OK]ボタンを押す



注意!

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- 接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。
- ●専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールする時は、特にご注意ください。ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。

内蔵メモリーのデータにアクセスする場合は?

カメラのカードを取りはずしてください。

パソコンに接続する(つづき)

Windows Vista/XP

カメラの接続

1 パソコンモードにする[P123]

- タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]という メッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。
- ◆カードをディスクとして認識(マウント)し、[リムーバブルディスク(E:)]ウィンドウが開きます。
 - ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なり ます。

2 Windowsが実行する動作を選ぶ

●目的の操作を選んでください。

カメラの取りはずし

注意!

 カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す る場合があります。

1 [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを左ク リックする

●パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。

<Windows Vistaの場合>

ウィンドウを閉じてください。

2 カメラのドライブ(E:)を左クリックする

カメラを取りはずすことができる状態になります。※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Windows 2000

カメラの接続

1 パソコンモードにする[P123]

- パソコンのモニターに新しいハードウェアを検出するメッセージが出た場合は、メッセージに従ってドライバをインストールしてください。
- カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク(E:)]アイコンが出ます。※ドライブ名(F:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
- カメラに装着したカードをドライブとして認識(マウント)します。
- [マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク(E:)]アイコンを ダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメ ラに装着したカード内のファイルを操作することができます。

カメラの取りはずし)

注意!

 カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す る場合があります。

1 タスクトレイの[ハードウェアの取り外しまたは 取り出し]アイコンを左クリックする

●パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。

2 カメラのドライブ(E:)を左クリックする

※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

●[ハードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。

3 [OK]ボタンをクリックする

カメラを取りはずすことができる状態になります。

パソコンに接続する(つづき)

Mac OS 9.XX

カメラの接続

1 パソコンモードにする[P123]

- カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[名称未設定] アイコンが出ます。
- [名称未設定]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブ のメディアと同様、カメラに装着したカード内のファイルを操 作することができます。

カメラの取りはずし

注意!

 カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す る場合があります。

1 デスクトップのカメラを示す[名称未設定]アイコンを[ごみ箱]にドラッグアンドドロップする

- デスクトップから[名称未設定]アイコンが消えます。
- カメラを取りはずすことができる状態になります。

Mac OS X


マウント/アンマウントは、Mac OS9.xxの場合と同じ操作で行えます。ただし、カメラの画像を自動認識するようにアプリケーションを設定している場合は、自動認識したアプリケーションが起動します。

ダイレクト印刷をする

このカメラはPictBridgeに対応しており、PictBridge対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで写真選択や印刷開始を指定することができます(PictBridge印刷)。

印刷の準備

- 1 プリンタの電源を入れ、付属の専用USB接続ケーブルでカメラをプリンタに接続する
 - ●カメラの[USB AV-OUT]端子とプリンタのUSBコネクタを接続します。
 - ●カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。



ダイレクト印刷をする(つづき)

2 [プリンタ]を選んで、[OK]ボタンを押す

● 印刷画像の選択画面が出ます。



注意!

プリンタ接続時の注意

- ●接続している状態でプリンタの電源を切ると、カメラが正常に動作しなくなる場合があります。カメラが正常に動作しなくなった場合は専用USB接続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。
- PictBridge印刷中は、ボタン操作に対する反応が遅くなります。
- ●電池を使って印刷をする場合は、電池残量が十分あることを確認してください。

ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- 接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

1枚の画像を選んで印刷する(選択画像印刷)

静止画を選んで印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P128]
- 2 方向ボタンの[◀]/[▶]を 押す
 - ●印刷する画像を表示してください。



ダイレクト印刷をする(つづき)

3 印刷枚数または日付プリントを設定する

<プリント枚数を設定する>

- 方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、プリント枚数を設定する。
 - ・目的の枚数が出るまで方向 ボタンの[▲]/[▼]を押して ください。



<日付プリントを設定する>

ズームスイッチの[W]を押して、③:の横にチェックマーク(✓)を付ける

4

[OK] ボタンを押す

印刷を開始します。

ジヒント)

印刷を中止するには

- ●印刷中に方向ボタンの[▼]を押す
- ・印刷中止の確認画面が出ます。②[はい]を選び、[OK]ボタンを押す
 - ・「戻る]を選んで[OK]ボタンを押すと、印刷を続行します。

注意!

● 日付写し込み[P79]を[ON]に設定して撮影した画像には日付プリントを設定しないでください。日付が二重に印刷されます。

すべての画像を印刷する(全画像印刷)

すべての静止画像を印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P128]
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - PictBridgeメニューが出ま す。
- 3 [全画像印刷]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - 全画像印刷画面が出ます。



4 印刷枚数または日付プリントを設定する

<プリント枚数を設定する>

- 方向ボタンの[▲]/[▼]を押して、プリント枚数を設定する。
 - ・目的の枚数が出るまで方向 ボタンの[▲]/[▼]を押して ください。



<日付プリントを設定する>

- ズームスイッチの[W]を押して、 ②: の横にチェックマーク (✓)を付ける
- 5 [OK]ボタンを押す
 - 印刷を開始します。

注意!

静止画像が1000枚以上ある場合は印刷できません

ダイレクト印刷をする(つづき)

プリント設定をした画像を印刷する(予約画像印刷)

プリントの設定をした静止画像を印刷します。

- 1 プリントの設定[P93]を し、印刷の準備をする [P128]
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - PictBridgeメニューが出ま す。

PictBridge 1/1				
	選択画像印刷			
	主 画像 印刷 三 数 画 像 印 剧			
L Y	1、4.7 四 家 トト 46.7			

- 3 [予約画像印刷]を選び、 [OK]ボタンを押す
 - 予約画像印刷画面が出ます。
 - プリントを予約した[P93]画 像が出ます。

ブリント予約した画像を 印刷しますか? ○: ✓ □: 1

4 [OK]ボタンを押す

- 印刷を開始します。
- [OK]ボタンを押してから印刷 を開始するまで、約1分ほど かかります。



操作3で、方向ボタンの[◀]/[▶]を押すと、印刷する画像とDPOFの設定を確認することができます。

注意!

- DPOFにプリンタが対応していない場合は、予約画像印刷はできません。
- 133 ●マルチ印刷はできません。

印刷設定を変えて印刷する(プリンタ設定変更)

用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設定して印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P128]
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - ●PictBridgeメニューが出ま す。
- 3 プリンタ設定タグ^ロを 選び、[OK]ボタンを押 す
 - プリンタ設定メニューが出ます。

[日付印刷]:

撮影年月日を印刷します。

[紙種]:

印刷用紙の紙質を設定します。

[用紙サイズ]:

印刷用紙のサイズを設定します。

[レイアウト]:

印刷用紙への画像の配置を設定します。

[印刷品質]:

印刷画像の美しさを設定します。



プリンタ設定タグ

ダイレクト印刷をする(つづき)

4 プリンタの設定をする

- ●方向ボタンを押して設定する 項目を選び、[OK]ボタンを押す
 - ・設定を選ぶ画面が出ます。
- ②方向ボタンの[▲]/[▼]を押して設定を選び、[OK]ボタンを押す
 - ・選んだ項目を設定し、プリンタ設定メニューに戻ります。
 - ・同じ要領で、必要な項目を 設定してください。
 - ・各項目で設定できる内容は、 プリンタによって異なります。

<[□設定]を選んだ場合>

プリンタで設定している条件で印刷します。

<u> ピント</u>

- プリンタ設定メニューの設定項目は、接続するプリンタによって異なります。
- ●プリンタ設定メニューに出ないプリンタ機能を使う場合は、[♣ 設定] に設定してください。
- ●プリンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 に[➡]設定]になります。

付属のCD-ROMについて

付属の CD-ROM(R50 Software)には、以下のアプリケーションソフトウェアが入っています。

それぞれインストールし、お使いいただくことによって、カメラで記録したデータをより幅広く活用することができます。

●COREL MediaOne

Corel® MediaOne™ Plusは、デジタル カメラで撮った写真やビデオを簡単に楽しく編集できるソフトウェアです。写真を簡単に修整できるだけでなく、ビデオ クリップをダウンロードして表示したり、自分の作品を公開して共有したりできます。プロがデザインしたさまざまなクリエイティブなテンプレートを使用すれば、グリーティング カード、カレンダー、アルバム ページ、コラージュなどの作成も簡単。印刷や電子メール送信、スライド ショーなど、さまざまな方法で写真を共有できるほか、CD や DVD に保存すれば、思い出のバックアップも万全です。Corel MediaOne Plusには、写真やビデオ クリップを最大限活用するために必要なものがすべて揃っています。

*MediaOne スタンダードでは、30日間 Corel MediaOne Plusに含まれるすべての機能が自由にお試し頂けます。30日間の試用期間が終了すると、これらの機能は使用できなくなりますが、その他のスタンダード機能は引き続きお使いいただけます。

動作環境

CPU メモリ OS 768MB Windows XP/ COREL MediaOne 2.0 GHz 以上 以上 Vista Pentium® **I**I 128MB Windows 2000/ Adobe Reader 以上 以上 ΧP

D-ROMを使う アフ

アプリケーションソフトウェアのインストール

1 CD-ROM(R50 Software)をCD-ROMドライブにセットする

しばらくすると、インストール画面が出ます。

インストールするアプリケーションソフトウェア の名称をクリックする

- ●インストール画面に出たアプリケーションソフトウェアの名称 をクリックすると、インストールを開始します。
- ●インストールプログラムは、各アプリケーションソフトウェアが 正しくインストールできるよう、あらかじめ設定しています。 パソコンに慣れていない方は、各ダイアロクボックスの[次へ] ボタンをクリックすることをお勧めします。
- ▼アプリケーションソフトウェアのユーザー登録に関するダイアログボックスが出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをクリックしてください。
- パソコンの再起動を促すメッセージが出た場合は、パソコンを 再起動してください。
- ●各アプリケーションソフトウェアの詳細設定については、アプリケーションソフトウェアベンダーのホームページ、またはインストール後にオンラインヘルプを参照してください。

3 [終了]をクリックする

138

アプリケーションソフトウェアのインストール(つづき)

アプリケーションソフトウェアの使いかたについて

付属のアプリケーションソフトウェアをインストールすると、パソコン画面で使いかたが確認できる「オンラインヘルプ」が同時にインストールされます。

アプリケーションソフトウェアの詳しい機能や使いかたにつきましては、オンラインヘルプを参照くださいますようお願いいたします。

よくある質問

よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた時などに、ご覧ください。

	質問	原因	このようにしてください
	電源が入らない?	寒さで電池の性能が一時 的に低下した	電池をポケットなどで 温めてから使用してく ださい。
電	すぐに電池が なくなる?	周囲の温度が低すぎる	周囲の温度を10℃~ 40℃に保ってください。
源		電池の寿命が尽きた	新しい電池に交換してく ださい。
	表示が 出る?	電池残量が少なくなった	充電してください。
場	フラッシュが 光らない?	被写体が明るくて、カメ ラがフラッシュ発光の必 要がないと判断した	故障ではありません。 そのまま撮影してくだ さい。
撮影	設定した内容 は、 電 源 を 切っても記憶 している?	-	セルフタイマーと露出補 正の設定以外は、電源を 切っても記憶しています。

よくある質問(つづき)

	質問	原因	このようにしてください
	画像の使用目的に合った画質とは?	_	10M 6M 4M 25M : サイズ が A4 以上の印刷やトリミング(部分拡大)して印刷する場合に適しています。 2M : 通常の写真(サービス版)サイズで印刷する場合に適しています。 03M : ホームページに掲載したり、メールに添付して送信する場合に適しています。
撮影	デジタルズー ムと光学ズー ムの使い分け は?	_	光学ズームはレンズの光 学特性を利用するため、 精細感を損なわずに撮影 することができます。一 方デジタルズームは CCDに写った画像の一 部を拡大するため、撮影 画像が粗くなる場合があ ります。
	遠景撮影時の ピント外れを なくすには?	_	シーン機能を風景モード ② に設定して撮影して ください。 または、フォーカスレン ジをマニュアルフォーカ ス WF にして、焦点距離を ∞に設定してください。

		質 問	原因	このようにしてください
	Ŧ	寒い所で使用 すると、画像 が尾を引いて 見えることが ある?	液晶の性質による現象	故障ではありません。 輝点などはモニターにの み現れるもので、記録す ることはありません。
モニター	ター	赤、青、緑など の輝点が点灯し たままになるこ とや、小さな黒 点が見えること がある?		
		画像が明るす ぎる?	被写体が明るすぎた	撮影時に、カメラの向き を変えるなどの工夫をし てください。
		ピントが合っ ていない?	フォーカスロックができ ていない	カメラを正しく構え、ピントを固定してから、 シャッターボタンを静か に押してください。
	再生画像	ズームジャンプ 再生できない?	ズームジャンプ再生で拡 大して保存した画像や動 画クリップでズームジャ ンプ再生ができない	故障ではありません。
130	125	画像が出ない(?)表示が出る)?	このカメラ以外のカメラ で撮影したカードを使用 すると、誤動作すること がある	このカメラで撮影した カードを再生してくださ い。
		縦の縞模様が 出る?	明るい被写体を動画ク リップ撮影した時は、モ ニターや撮影画像に縦の 縞模様(スミア)が発生す ることがある	故障ではありません。

よくある質問

質 問 原 因 このようにしてください 拡大表示した 機能上、画像が粗くなる 故障ではありません。 画像が粗い? 再牛画像が粗 デジタルズームを使って 故障ではありません。 再生画 1.12 光学ズームの範囲内で撮 撮影した 影してください。 パソコンで加 パソコンで加工したデー 工した画像を 夕の再生は保証しかねま カメラで再生 すので、ご了承ください。 したい? PictBridge 印 プリンタの異常 プリンタの取扱説明書を 即刷 刷中にメッセー 参照してください。 ジが出た? 「カード残量が カードまたは内蔵メモ 不要なデータを消去する ありません 「内 リーに空き容量がない か、空き容量のあるカー 蔵メモリー残量 ドを使用してください。 がありません1 表示が出る? その 「カードロック カードのロックスイッチ ロックスイッチをロック 他 されていますし 解除の位置にしてくださ が 「LOCK I (書き込み禁 止)の位置になっている 表示が出る? い。 カメラの操作 カメラの回路が一時的に 電池を取りはずしてしば ができない? 異常になった らく放置した後、電池を 入れ直してください。

よくある質問(つづき)

	質問	原因	このようにしてください
	海外で使用できる?	_	このカメラは日本国内仕様であり、海外ではアフターサービスも受けられません。電源コードについては、最寄のお客様相談センターにご相談ください。
その他	[システムエラー] 表示が出た?	カメラ内部やカードなど に異常が発生した	下記の項目をそれぞれ確認してください ①カードをカメラから取り出し、再度カードを入れる ②電池を取り出し、再度電池を入れる ③他のカードと交換し、確認する 上記を確認いただいても [システムエラー]表示が出る場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

困った状態になった時

故障かな?と思った時は、以下の項目をご確認ください。

カメラ

	困った状態	原因	20	ようにしてください	参 照ページ
	電源が入ら	電池が消耗してい	る 充電	する	19
	ない	電池が正しく入っない		の向きに注意し、 く入れる	23
電源		スロットカバーな に閉じていない	完全 スロに閉	ットカバーを完全 じる	23
n.s.	なにもして いないのに 電源が切れ た	オートパワーオ : が働いた	7機能 故障	ではありません。	26
撮	シャッター ボタンを押 しても撮影 ができない	電源が入っていな	が働 を入 電源	トパワーオフ機能 いている時は電源 れた後、撮影する が切れている場合 [ON/OFF] ボタン す	26
影	撮影可能枚数/時間いつ		ドを交換する	23	
		ぱいに撮影してい	- から 必要	な画像を消去して 撮影する な画像は保存して 消去する	45

	困った状態	原因	このようにしてください	参照ページ
	や [MENU]	シャッターボタンに指 が触れ、フォーカスロッ クをした状態になって いる	指を離して、ボタンを	_
	フラッシュ が光らない	フラッシュの設定が発 光禁止になっている	強制発光または自動発 光の設定にする	59
		電池が消耗している	充電する	19
撮影	「電池残量が ありません」 メッセージ が出る	電池が消耗している	充電する	19
	ズームを操作 した時、ズー ム動作が一瞬 止まることが ある	光学ズームが最大倍率 になった	故障ではありません ズームスイッチをはな し、再度押す	58
	撮影画像にノ イズが出る	ISO感度が高すぎる	ISO感度を低く設定す る	76
	蛍光灯の明明の画が 画クリーに回りが 撮影画のリーのでである。 からいのでは からいのでは かった。 からいのでは かった。 からいいでは かった。 かった。 かった。 かった。 かった。 かった。 かった。 かった。	シャッタースピードが 速くなるための現象	ISO 感度の設定を 400 以下にする	76

困った状態 このようにしてください 原 因 ページ 再生画像が 再生モードになってい 再生ボタン[▶]を押す モニター 出ない ない 33 フラッシュを指などで カメラを正しく構え、 画像が暗い 覆っていた フラッシュに指などが 30 かからないようにする 被写体が遠くにあった フラッシュ撮影可能節 152 囲内で撮影する 逆光で撮影した 強制発光モードで撮影 59 する 露出補正をする 78 光量が不足していた ISO 感度を設定する 76 画像が明る フラッシュを強制発光 強制発光以外のフラッ 59 すぎる に設定していた シュモードにする 再生画像 被写体が明るすぎた 露出補正をする 78 ISO感度の設定が正し ISO感度の設定を ISOA 76 くない にする ピントが合っ 被写体との距離が近す フォーカスを正しく設 38 ていない ぎる 定する フォーカスの設定が正 63 しくない シャッターボタンを押 カメラを正しく構え、 30 す時にカメラが動いた シャッターボタンを正 しく押す フォーカスロックがで 38 きていない レンズが汚れていた レンズをきれいにする

		困った状態	原因	このようにしてください	参 照 ページ
		室内で撮影し た画像の色が	照明の影響を受けて る	ハ フラッシュを強制発光 に設定して撮影する	59
		おかしい	ホワイトバランスの 定が正しくない	設 ホワイトバランスの設 定を正しくする	77
再生画像	再生画像	画像の一部が 欠けている	レンズに指やストラ プなどがかかっていた		30
		[画像があり ません]表示 が出る	装着しているカード たは内蔵メモリーにi 像がない		_
1	画像編集	画像の加工 や回転がで きない	画像にプロテクトを 定している	プロテクトを解除して ください。	82
	その他	[プロテクト されていま す]表示が 出て、デー タを消去で きない	消去しようとしてい。 データにプロテクト 設定している		82
1		「撮影可能枚数/撮影可能時間に 音可能時間に [P154]」に記載の記録ができない		1 11	154

困った状態になった時(つづき)

シーン機能の制限事項

*	フォーカスレンジをマクロ 🕑 には設定できません。	
•	フォーカスレンジをパン [PF]、マクロ ⑤、マニュアルフォーカス [MF] には設定できません。フォーカス方式を AF シーカー [MO] には設定できません。 デジタルズームは使えません。	
<u> </u>	解像度を [4M] 以上に設定できません。 1 枚撮影時でも、フラッシュは使えません。	
Ø.	- フォーカスレンジをマクロ ・ には設定できません。	
<u>*</u>	Jan January Eval Estimate Concerns	
<u></u>	フォーカスレンジをマクロ ▼、マニュアルフォーカス [MF] には設定できません。 1 枚撮影時でも、フラッシュは使えません。 フォーカス方式を AF シーカー [MO] には設定できません。	
	フォーカスレンジをパン [PF]、マクロ 【型】、マニュアルフォーカス [MF] には設定できません。フォーカス方式を AF シーカー [MO] には設定できません。 デジタルズームは使えません。	

付録

仕様

カメラの仕様

形式	CCDデジタルカメラ(記録・再生型)	
記録画像ファイルフォーマット	静止画像: JPEG形式 (DCF、DPOF、Exif Ver2.21準拠)(注) DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で 主として、DSC等の画像ファイル等を、関連 機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。動画クリップ: QuickTime Movie(Photo-JPEG)音声: WAVE(モノラル)	
記録媒体	内蔵メモリー: 約52MB 外部メモリー: SDメモリーカード(8GB SDHCメモ リーカードに対応)	
カメラ部有効画素数	部有効画素数 約1,000万画素	
撮像素子 1/2.3型CCD、総画素数:約1,034万画素、 ーレーススキャン、原色フィルター		
記録画素数	〈静止画撮影〉 [10M: 3,648×2,736 ピクセル [25m: 3,648×2,056 ピクセル [6M: 2,816×2,112 ピクセル [4M: 2,288×1,712 ピクセル [2M: 1,600×1,200 ピクセル [03M: 640×480 ピクセル 〈動画クリップ撮影〉 [TV]: 640×480 ピクセル、30 フレーム / 秒	
ホワイトバランス	320×240ピクセル、15フレーム / 秒 フルオート TTL、マニュアル設定可能	
	2 / V / 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

レンズ		f = 6.3mm ~ 31.5mm (35mm フィルムカメラ換算: 36mm ~ 180mm) オートフォーカス、6 群 8 枚(非球面 4 面)
絞り	開放 F=3.5(Wide)~5.6(Tele)
露出制御方式		ニューによる露出補正機能あり 0.3EVステップ)
測光方式	多分割測光、口	中央重点、スポット測光
撮影範囲	通常撮影 : 40cm ~∞(Wide)、90cm ~∞(Tele) マクロ撮影: 10cm ~ 50cm(Wide)、 60cm ~ 1m(Tele)	
デジタルズーム	撮影時: 1~4倍 再生時: 1~57.5倍(解像度により異なる)	
シャッタースピード	1枚撮影モード: 1~1/2,000秒 (最長約2秒: シーン機能花火(靈) 時など) (フラッシュ発光時: 1/30 ~ 1/2,000 秒) 連写撮影モード: 1/2~1/2,000秒 動画クリップ撮影モード: 1/30~1/10,000秒	
感度(標準出力感度)	1枚撮影モード、連写撮影モード(標準出力感度): オート(ISO50~400)/ISO50、100、200、400、800、1,600、3,200(撮影設定メニューによる切り替え)動画クリップ撮影モード: オート(ISO450~3,600)/ISO450、900、1,800、3,600、7,200(撮影設定メニューによる切り替え) *感度はISO(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。	

仕

様

モニター	2.5型TFTカラー液晶 約23万画素 (視野率約 100%) 明るさ調整:5段階		
フラッシュ撮影範囲	GN=5.5 約40cm~2.9m(Wide) 約60cm~1.8m(Tele)		
フラッシュモード	自動発光、強制	削発光、発光禁止、赤目軽減	
フォーカス	TTL方式AF(9点測距/スポット/AFシーカー)・マニュアルフォーカス(14段階)		
セルフタイマー	作動時間約2秒/10秒		
使用環境 温度		0~40℃(動作時)、-20~60℃(保管時)	
	湿度	30~90%(動作時、非結露) 10~90%(保管時、非結露)	
電源 リチウムイオン		/電池(DB-80)×1本	
大きさ(最薄部: グリップおよびレンズ突起を含まず)		97.3(幅)×56.3(高さ)×23.4(奥 行き)mm	
質量		約116g(電池・カード別)	

仕 様(つづき)

カメラ各端子の仕様

[USB AV-OUT] (通信 /音声·映像出力)端子	専用ジャッ	þ
	音声出力	250mVrms(-1.1dBs)·2.2kΩ以下· モノラル
	映像出力	1.0Vp-p・75 Ω不平衡・同期負・コンポジットビデオ、日米標準 NTSCカラー TV 方式 /PALカラー TV 方式 (セットアップメニューによる切り替え)
	USB	USB 2.0 High-Speed

雷池寿命

撮影可能枚数	220 枚:CIPA 規格によります(東芝 製 128MB SD メモリーカード使用 時)
再生可能時間	250分:液晶モニターを点灯し、連続して再生した場合

付録

- ◆十分に充電した付属の電池を使い、常温(25℃)で当社測定条件のもと、 電池が切れるまでのおおよその値です。
- 電池の状態や測定条件により、使用可能時間が変わります。特に10℃以下の低温状態で使用したときは、電池の特性により使用可能時間が極端に短くなります。

仕様

様

撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間

内蔵メモリー、市販品のSDメモリーカード(2GB、8GB)を使用した場合の撮影可能枚数と撮影可能時間は以下のとおりです。

			SDメモリーカードの種類		
撮影モード設定	解像度 設定	圧縮率 設定	内蔵メモリー 使用時	2GB 使用時	8GB 使用時
1枚撮影		FINE	15枚	585枚	2,340枚
モード 10 M 連写撮影	10M	NORM	23枚	861枚	3,450枚
モード	7.	FINE	20枚	775枚	3,110枚
	7.5м	NORM	30枚	1,140枚	4,610枚
	[e]	FINE	26枚	984枚	3,950枚
6м	NORM	38枚	1,440枚	5,790枚	
		FINE	39枚	1,470枚	5,920枚
	4 M	NORM	58枚	2,130枚	8,580枚
	0	FINE	79枚	2,950枚	11,800枚
	2м	NORM	114枚	4,130枚	17,100枚
	0.3м	FINE	416枚	18,000枚	71,000枚
	U.3M	NORM	555枚	25,300枚	102,000枚
動画クリップ撮影	TV		50秒	31分10秒	2時間4分
サフ飯彩モード	WEB	_	2分46秒	1時間43分	6時間50分
音声記録モード	_	_	1時間50分	68時間54分	275時間

- 音声の連続記録時間は、最大9時間です。
- 8GBのカードを使用し、動画クリップ撮影をしている場合、記録中のファイルのサイズが約4GBになると、撮影を終了します。
- Sandisk製SDメモリーカードを使用した値です。
- ●同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- ●連続撮影(録音)時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。

仕 様(つづき)

付属の充電器の仕様

品番		BJ-8
電源		AC100-240V · 50/60Hz、2.6w
定格出力		DC4.2V、330mA
適合電池		付属または別売のリチウムイオン電池(DB-80)
使用環境	温度	0~40℃(充電時)、-20~60℃(保管時)
	湿度	20~80%(非結露)
大きさ		62(幅)×23.8(高さ)×90(奥行き)mm
質量		約63g (電源コードを含まず)

◆付属の充電器を海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用になる地域や国にあったものに取り替える必要があります。

付属のリチウムイオン電池の仕様

	DB-80
	3.7V
	680mAh
温度	0~40℃(機器使用時·充電時) -10~30℃(保管時)
湿度	10~90%(非結露)
	26.9(幅)×7.5(高さ)×38(奥行き)mm
	約15g

付録

仕様

その他

電波障害自主規制について)

- ●この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。
- 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルール の限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケー ブルを使用してください。

ご注意

- この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りします。
- この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異なりますが、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。
- ◆付属品は、日本仕様です。

大切な撮影をする前には試し撮りをしてください

- 本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第三者により、修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当社純正品および、当社品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了 承ください。
- ●運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なります。

仕 様(つづき)

CD-ROM の使用許諾について)

- ·本CD-ROMを無断で複製することはできません。
- ・本CD-ROMに収納されているソフトウェアのインストールにあたっては、インストール時に表示されるソフトウェアの使用許諾契約内容を確認の上、同意された内容において使用することができます。
- ・本CD-ROMで紹介する他社製品およびサービス内容につきましては、供給メーカーにお問い合わせください。

Mac OS、QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

IntelおよびPentiumは、米国インテル社の登録商標です。

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本文中では、Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版、Microsoft® Windows® XP operating system日本語版、 Microsoft® Windows® Vista operating system日本語版を単に Windowsと表記しています。

ソフトウェア Red Eye by FotoNation™ 2003-2005 は、FotoNation®社の商標です。

Red Eye software[©] 2003-2005 FotoNation In Camera Red Eye は、米国特許(No. 6,407,777)および申請中特許を使用しています。

付録



仕様

SDHCは商標です。



その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

索 引 (50音順)

名称·用語

あ行 R50 Software11・136 [OK]ボタン18 [ON/OFF]ボタン17	FJJ
か行 カード スロットカバー17 QuickTime122	[
さ行 シャッターボタン	l

は行	
PictBridge印刷 パソコン	
ハンドストラップ	
フラッシュ フラッシュ発光部	17

ま行	
	18
干二ター	

17	ら行
	レンズ
18	
18	
120	

た行
b11



索 引 (50音順)(つづき)

操作

か行	
カード(SDメモリーカード)	
残量をチェックする1	16
初期化(フォーマット)する 1	
装着する	2
画像編集	_
画像回転	3
赤目補正	20
コントラスト補正	
カメラ設定	٠.
リセットする1	1 5
記録データ	
音声記録データ 12	
音声メモデータ12	
画像情報表示	
消去する	
静止画データ 12	
DPOFファイル 12	
ディレクトリ構造12 動画クリップデータ12	
Д Д Д Т ·	ع د

撮影	
ISO感度	70
画質	69.7
シーン機能	5
ズーム	5
静止画撮影	38
セルフタイマー	61
接続	
専用USB接続ケーブル	
	123-128
パソコン	

た行	
電源	
入れる	
オートパワーオフ機能26・	108
切る	. 25
残量表示	118
動画クリップ撮影	48

録	
索	
引	

さ行	
サウンド	
設定する	103
再生	
回転	
拡大(ズーム)	
9画面マルチ再生	
スライドショー	
静止画像	
動画クリップ	49 · 122
フォルダ再牛	42

2	Š	į	

引

5	

16-1]	
日付·時刻	
修正する	
設定する	
バックアップフォーカス(ピント)	29
クォーカス(ヒント) 合わせる	38
AFシーカー	
オートフォーカス31・	
フォーカスエリア	
フォーカスレンジ	
フォーカスロック	
マクロ	
フラッシュ動作 プリント	29
フリント 設定する	93
ダイレクト (PictBridge) 印刷をす	る
	28
ホワイトバランス	77
ま行	
モニター	
ローノ ー 明るさを変える	36
表示モードを変える	35
2031 - 1 - 2201 - 3	
6行	
511	
連写撮影	
露出補正	78

MEMO

MEMO

アフターサービスについて

- 1. 本製品が万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いた しますので、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお申し出くださ い。なお、修理にご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。
- 2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。
 - ① 取扱説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。
 - ② 取扱説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障。
 - ③ 火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障。
 - ④ 保管上の不備(取扱説明書に記載)、電池等の液漏等、カビ発生、手入れの 不備等による故障。
 - ⑤ 浸(冠)水、飲物(ジュース、酒類等)かぶり、砂(泥)入り、衝撃、落下、 圧力等による自然故障以外の故障。
- 保証書に記載された保証期間経過後は、本製品に関する修理は有償修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
- 4. 保証書の添付のない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合ならびに記載事項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
- 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼された場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 6. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本製品に付帯している消耗品類 (電池類) は保証の対象となりません。
- 7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および得べかりし利益の損失)等については補償いたしかねます。
- 8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - * 以上の保証規定は無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 以上の保証規定は本製品に関する保証書にも同様の趣旨で記載されています。
- 9. 本製品の補修用性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品)は、5 年を目安に保有しております。
- 10. 浸(冠)水、砂(泥)入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承ください。
 - 修理にお出しになる前に、バッテリーの消耗のチェックと取扱説明書の再読(ご使用方法の再確認)をお願いいたします。
 - ・修理箇所によっては修理に日数がかかる場合もございますので、修理には余裕を持ってお出しください。
 - 修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出く ださい。
 - ・修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。
 - 大事な記録(結婚式や海外旅行等)を撮影されるときには、前もってテスト撮影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、取扱説明書や予備のバッテリーの携帯等をお勧めいたします。
 - 修理にお出しになった場合、メモリーカードおよび内蔵メモリー内のデータについては保証できません。

保証規定

- 1. 本製品が万一故障した場合はご購入日から満 1 年間無料修理いたしますので、お買い上げ店か当社サービス窓口にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社サービス窓口にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。また、お買い上げ店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって一部ご負担いただく場合があります。
- 2. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1)使用上の誤り(取扱説明書以外の誤操作等)により生じた故障。
 - (2) 当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障。
 - (3) 火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障。
 - (4) 浸水、落下、衝撃、泥、砂、圧力等による自然故障以外の故障。
 - (5) 保管上の不備(取扱説明書に記載)や手入れの不備等による故障。
 - (6) 本保証書の添付のない場合。
 - (7) 販売店名、ご購入年月日等の記載がない場合、あるいはこれらを訂正された場合。
- 3. 保証の対象となる部分は本体のみでストラップ等の付属品類及び本製品に 付帯している消耗品類(電池類)は保証の対象とはなりません。
- 4. 本製品の故障に起因する付随的損害(記録・再生に要した諸費用及び、記録・再生により得べかりし利益の損失等)については補償しかねます。

ご注意

- 1. 本保証書は以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2. 当製品の修理に関するお問い合わせは、販売店又は最寄りのサービス窓口までご連絡ください。
- 3. 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月日等が記入されているかどうかをご確認ください。もし、記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し出ください。
- 4. 本保証書は紛失されましても再発行致しませんので大切に保存してくだ さい。
- 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

<アフターサービスについて>

- 1. 修理完了品には当社サービス窓口より修理伝票が発行されますので、修理品をお受け取りの際ご確認ください。
- 部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、取扱説明書に詳しく記載されていますのでご覧ください。
- 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社サービス窓口を ご利用ください。

リコー修理受付センター

万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下記のサービスメニューからお客様がご希望のサービス方法をお選びいただき、記載されているリコー修理受付センターまでお申し込みください。

- * 本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面 の保証規定第2項の記載に該当する場合は、保証の対象にはなりません。
- * 各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。
- * 本サービスは、日本国内のみ有効です。

修理についての詳しい内容は、インターネットでもご案内しています。 http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/

●たくはいサービス●

着払い宅配便にてお送りいただくサービスです。

●ひきとりサービス●

運送業者がお客様のご自宅(事務所)に訪問し、機械を梱包してお預りします。ひきとり料金(2000円)がかかりますので、予めご了承ください。

時間帯指定サービス

たくはいサービス、ひきとりサービスの各サービスで、修理完成品の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は 10:00~20:00までの間で、時間帯区切りは2時間です。

1)10:00~12:00 2)12:00~14:00 3)14:00~16:00 4)16:00~18:00 5)18:00~20:00

*リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。

●持ち込み修理について●

お買い上げのご販売店、カメラサービスセンター(裏表紙)のいずれかに お持ちいただいた場合も、修理の受付を行います。

お願い

- 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの保存については保証いたしかねますのでご了承ください。
- 2. 修理におだしになる前に、バッテリーのチェックと取扱説明書の再読(で使用方法 の再確認)をお願いします。
- 3. 修理個所によっては規定以上の日数がかかる場合がございますので、修理には余裕を持ってお出しください。
- 4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。
- 5.「リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関する修理方法、修理期間等のお問い合わせに限らせていただきます。

修理以外の製品に関する機能・性能、使用方法のお問合せ、ご相談は巻末 に記載のリコーお客様相談センターまでお願い申し上げます。

「環境対応」から「環境保全」、そして「環境経営」へ。

リコーは地球環境に配慮した活 動も積極的に推進し、かけがえの ない地球の一市民として、環境保 全活動も経営の重要課題として 積極的に推進しています。

デジタルカメラについても環境 自荷削減を目指し、「消費電力削減」、



製品に含有される「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。

困ったときには

本書の「よくある質問「P140」」「困った状態になった時「P145」」をご覧ください。 問題が解決しないときには、「リコーお客様相談センター」にご連絡ください。

リコーお客様相談センター



電話 0120-000475 FAX 0120-479417

受付時間:9.00~18.00(十.円.祝日を除く)

※なお、対応状況の確認と対応品質の向上のため、ご相談内容を録音させてい ただいております。

インターネットでもサポート情報をご提供しています。

http://www.ricoh.co.jp/dc/support/

デジタルカメラ修理受付

リコー修理受付センター	
(リコーロジスティクス株式会社)	

電話 0120-053956

FreeDial (携帯電話、PHS からの通話はできません) 受付時間:9:00~17:00(十、日、祝日、 年末年始等弊計指定休日を除く)

〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-7(第3リコービル)

字配便を利用した修理品の受付センターです。

リコー銀座カメラサービス ヤンター

※持ち込み修理の受付です。

電話 03-3543-4187 受付時間:9:30~17:00

(土、日、祝日、年末年始等弊社指定休日を除く)

デジタルカメラサービスセンター (リコーテクノシステムズ株式 会社)

※持ち込み修理の受付です。

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 (新横浜ファーストビル3階) 電話 045-474-2586

受付時間:9:30~18:00

(土、日、祝日、年末年始等弊社指定休日を除く)

修理についての詳しい内容は、インターネットでもご案内しています。 http://www.ricoh.co.ip/dc/support/repair/

株式会社リコー T104-8222 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 電話:0120-000475(フリーダイヤル) 2008年3月

JA Printed in China

L749 1971 1AG6P1P3943--SG2G2/J(0208HS-HS)